

**DERAKANE®**  
EPOXY VINYL ESTER



# COMPOSITE POLYMERS



DERAKANE *Epoxy Vinyl Ester Resins*  
CHEMICAL RESISTANCE GUIDE  
GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE  
BESTÄNDIGKEITSLISTE  
GUÍA DE RESISTENCIA QUÍMICA

**ASHLAND.**

Las resinas epoxi vinil éster DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM™ (EVER) son diseñadas y producidas por el departamento Epoxy Products and Intermediates de Ashland Inc. Resisten excepcionalmente bien a la corrosión y satisfacen las exigencias más difíciles de los composites basados en laminados vidrio y resina (PRFV). Así, estas resinas son muy adecuadas para las aplicaciones industriales sometidas a condiciones de uso extremado.

Este guía propone una breve descripción de las diversas resinas DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM y presenta datos detallados sobre la resistencia química que serán útiles cuando los ingenieros tengan que especificar y concebir estructuras PRFV resistentes a la corrosión.

Las recomendaciones siguientes valen para estructuras anticorrosivas producidas bajo todas las normas de la fabricación. En general, estas estructuras tienen una barrera anticorrosiva de 2.5 a 6.3 mm (100 a 250 mils) de espesor y están concebidas para estar en contacto con un medio químico específico. La primera capa de la barrera tiene de unos 0.3 a 0.8 mm (de 10 a 20 mils) de espesor y consta de un 95% de resina reforzada con uno o dos velos de superficie. Debajo de esta capa hay otra capa de 2 a 6 mm (de 90 a 230 mils) que consta de un 75% de resina reforzada con una malla de fibras cortadas (solamente con vínculo de polvo). Finalmente, se refuerza la barrera con un laminado que garantiza la resistencia y la rigidez del conjunto de la estructura composite.

Muchos factores que influyen en la elaboración de un laminado están fuera de nuestro control, por eso Ashland no está en condiciones de garantizar la utilización que se hace de sus resinas epoxi vinil éster DERAKANE. Sin embargo, se considera que todas las condiciones de uso presentadas en este guía están dentro de los límites de las capacidades de las resinas DERAKANE, siempre que los laminados se conciben, produzcan y utilicen siguiendo las correctas normas de fabricación.

En cuanto a la concepción de la estructura de PRFV, aconsejamos a los usuarios de las resinas DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM que consulten las normas de la industria y las directivas pertinentes de utilización.

Para conseguir mas informaciones se puede mandarnos un mail con esta direccion [derakane@ashland.com](mailto:derakane@ashland.com) o visitar nuestro sitio internet [www.derakane.com](http://www.derakane.com).

## Breve Descripción de los Productos

**DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM™ serie 411** – Resinas epoxi vinil éster standard, basadas en resina epoxi de tipo bisphenol-A. Resisten a una amplia gama de ácidos, de álcalis, de agentes blanqueadores y de disolventes, empleadas en numerosas aplicaciones de transformación de productos químicos. Ofrecen también una tenacidad y una resistencia excelentes a la fatiga.

**DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM serie 441-400** – Resinas epoxi vinil éster, basadas en resina epoxi de tipo bisphenol-A, de bajo contenido en estireno y dotadas de propiedades mecánicas, térmicas y químicas intermedias entre las resinas DERAKANE 411 y las DERAKANE 470. Sus combinaciones únicas HDT elevado y elongación elevada hacen que estas resinas sean las preferidas para las aplicaciones que sufren un ciclo térmico (cubas o depósitos de reacción química, por ejemplo).

**DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM serie 470** – Resinas epoxi vinil éster basadas en epoxy-novolaca diseñadas para ofrecer propiedades excepcionales de resistencia térmica y química, resistencia elevada a los disolventes, a los ácidos y a las sustancias oxidantes como el cloro gas. Mayor y constante resistencia a temperaturas elevadas, por eso son las resinas preferidas para las aplicaciones que están en contacto con gases de combustión.

**DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM serie 510 A/C** – Resinas epoxi vinil éster bromadas que ofrecen un grado elevado de retardancia al fuego<sup>1</sup>. Muy resistentes a la corrosión química del cloro y de los agentes blanqueadores. El bromo que contienen les permite ser más tenaces y resistentes a la fatiga que las resinas epoxi vinil éster standard.

**DERAKANE 510N resin** – Resina epoxi vinil éster novolaca bromada que ofrece un grado elevado de retardancia al fuego<sup>1</sup>. De toda la gama, es la resina más resistente al cloro gas, a los agentes de blanqueadores y a los gases de combustión húmedos.

**DERAKANE 8084** – Resina epoxi vinil éster de tipo bisphenol-A modificada con un elastómero. Tenacidad y resistencia muy elevadas a los choques, a la fatiga y tiene una excelente adherencia. Es la mejor resina para las aplicaciones estructurales exigentes y para la realización de imprimaciones.

<sup>1</sup> El grado de retardancia alcanzado en los productos endurecidos correctamente y formulados a partir de estas resinas se evalúa bajo el ensayo en túnel ASTM E84. Este ensayo compara las características de inflamabilidad de una materia con otra, pero no puede prever el comportamiento de esta materia en condiciones reales de incendio. Las resinas epoxi vinil éster DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM son materias orgánicas que pueden inflamarse en condiciones propicias de calor y oxígeno.

### Cómo utilizar la Tabla de Resistencia Química

#### CONTENIDO

La lista de los productos y de los medios químicos presentados a continuación indican la temperatura más elevada conocida a la cual se ha sometido la construcción basada en resina DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM™ e indica si:

- ha funcionado bien en la aplicación industrial
- se ha ensayado en la industria o en laboratorio (ensayo ASTM C 581)

con resultados que revelan largo tiempo de vida.

Es de resaltar que no se trata necesariamente de la temperatura máxima de utilización. Los límites de temperatura indicados en cada línea son válidos para el conjunto de las series de resinas ( por ejemplo, DERAKANE 411-350, 411-45, 411 C-50, etc.) y sus equivalentes DERAKANE MOMENTUM. El cuadro siguiente da la lista de resinas incluidas en cada serie.

**Table 1**

	Columnas				
	411 series	441 series	470 series	510N series	510A/C series
<b>Válido para las resinas DERAKANE siguientes</b>	411-350 411-45 411C-45 411C-50	441-400	470-300 470-30S 470-36 470-36S 470-45 470HT	510N	510A-40 510C-350
<b>Válido para las resinas DERAKANE MOMENTUM siguientes</b>	411-100 411-200 411-350	441-400	470-300		510A-40 510C-350

En la tabla de resistencia química, un espacio blanco indica simplemente que no existen todavía datos disponibles.

NR significa « No Recomendado » cualquiera que sea la temperatura.

LS significa « Utilización Limitada » (Limited Service). Duración de 3 días a 1 año a temperatura de ambiente (maximum de 40°C/100°F). En general, en los casos en que está indicado LS, las resinas citadas pueden utilizarse para fabricar un PRFV expuesto accidentalmente y momentáneamente en semejante medio. Se recomienda realizar una limpieza y una inspección después de 3 días de contacto.

Este guía se reactualiza regularmente para tener en cuenta todos los últimos datos y nuevas experiencias (nuevos productos, nuevas temperaturas o concentraciones, etc.). Estos datos se pueden consultar y buscar fácilmente en la citada web [www.derakane.com](http://www.derakane.com).

### Ejemplo

Chemical Environment	DERAKANE Resin						
	Concentration %	411	441	470	510A/C	510N	8084
Hydrochloric Acid & Dissolved Organics <sup>8,9,13</sup>	0 - 33% HCl	NR		65/150 <sup>15</sup>			NR

<sup>8</sup> Debe utilizarse un doble velo de superficie y una barrera anticorrosiva de 5 mm (200 mils).

<sup>9</sup> Se recomienda un doble velo de tipo C en la barrera anticorrosiva.

<sup>13</sup> Es necesario emplear un vidrio resistente a los ácidos en la barrera anticorrosiva y es recomendable también su uso en la pared estructural.

% en peso (excepto indicación de lo contrario)

NR « No Recomendado »

Ningún dato disponible

Temperatura máxima recomendada (°C / °F)

<sup>15</sup>Una coloración débil de ácido de pureza elevada, puede ocurrir durante las primeras exposiciones



## NOTAS AL PIE DE LA PÁGINA

Las anotaciones dadas al pie de página son fundamentales para asegurar una buena resistencia de la construcción de PRFV. Se recomienda mucho tenerlas muy en cuenta.

1. Se recomienda un doble velo sintético en la barrera anticorrosiva.
2. Se recomienda un postcurado para optimizar el tiempo de vida.
3. Formulación basada en Peróxido de Benzoilo (BPO)/Amino recomendada con postcurado para aumentar el tiempo de vida.
4. Recomendado con tal que el disolvente utilizado para la disolución sea compatible con la resina considerada.
5. Satisfactorio hasta la temperatura de estabilidad máxima del producto.
6. Consultar nuestros departamentos técnicos para conseguir recomendaciones precisas.
7. Probablemente satisfactorio a temperaturas más elevadas, la temperatura indicada es la más elevada para la cual existen datos.
8. Se recomiendan un doble velo de superficie y una barrera anticorrosiva de 5 mm (200 mils).
9. Se recomienda un doble velo de tipo C en la barrera anticorrosiva.
10. Para los reactores utilizar las resinas DERAKANE 411, 441 o 510 A/C.
11. En los límites de solubilidad en solución de agua.
12. Por encima de 50°C (120°F), se recomienda un vidrio resistente a los ácidos en la barrera anticorrosiva y es facultativo en la pared estructural.
13. Es necesario emplear un vidrio resistente a los ácidos en la barrera anticorrosiva y es recomendable también su uso en la pared estructural.
14. Si se desconoce la composición química, pedirle al proveedor la ficha de seguridad del producto.
15. Una coloración débil de ácido de pureza elevada puede ocurrir durante las primeras exposiciones.
16. La utilización de la resina, por encima de la temperatura máxima de cálculo permitida por la norma de diseño elegida, puede requerir la aprobación de las autoridades competentes.

NR: No Recomendado

LS: Limited Service, « Utilización limitada », en general a una duración de 3 días a 1 año a temperatura ambiente (max. de 40°C, es decir 100°F). Es normalmente suficiente en confinamiento secundario.

## POSTCURADO

Temperatura de utilización inferior a 100°C (210°F): un postcurado del producto puede aumentar su tiempo de vida si la temperatura de utilización está comprendida entre la temperatura máxima indicada en este guía y 20°C por debajo de dicha temperatura. Lo que significa, por ejemplo, que un postcurado puede ser beneficioso para las aplicaciones en contacto con disolventes dentro de una gama de temperaturas que van de 25 a 40°C (de 80 a 100°F).

Temperatura de utilización superior a 100°C (210°F): un postcurado utilizado puede ser suficiente, si los valores mínimos de dureza Barcol específicos de la resina se alcanzan antes de la utilización del producto final.

Utilización en soluciones de sales puras o neutras: un postcurado no suele ser necesario siempre que los valores mínimos de dureza Barcol específicos de la resina se alcanzan y que el PRFV no presenta sensibilidad a la prueba de la acetona, antes de la utilización del producto final.

Se recomienda mucho un postcurado para un PRFV curado con Peróxido de Benzoilo (BPO)/Amina. Se efectuará con preferencia el postcurado dentro de las dos semanas a partir de la fabricación.

Pueden utilizarse según las condiciones de postcurado enumeradas en la norma DIN 18820:

- Resinas DERAKANE 411, 441, 510 A/C y 8084: 80°C (180°F)
- Resinas DERAKANE 470 y 510N: 100°C (210°F)
- La recomendación es 1 hora /mm de espesor (entre 5 y 15 horas).

## Casos Específicos

### AUSENCIA DE INFORMACIÓN

En este guía no están expuestos ni todos los casos, ni todos los productos químicos, ni tampoco todas las condiciones de exposición. En algunos casos no se puede dar recomendaciones (por falta de datos previos) y por eso es conveniente realizar ensayos de laminados en condiciones reales o simulaciones antes de decidir sobre la resistencia o el tipo de resina.

### REVESTIMIENTOS CON O SIN REFUERZO (EN ACERO, HORMIGÓN, ETC.)

Estos tipos de revestimientos tienen propiedades específicas que pueden llevar a limitar las temperaturas de utilización por culpa de la diferencia de comportamiento térmico entre la resina y el soporte. Consulte los departamentos técnicos de Ashland para más informaciones o a alguna de las empresas locales especializadas en este tipo de actividad.

Un revestimiento laminado puede permitir una utilización más larga que otro tipo de revestimiento en contacto con fluidos. Para garantizar la calidad le aconsejamos que no los realice con la proyección simultánea sino con la aplicación manual. En general, por culpa de la ausencia o la débil exotermia durante la polymerización, estos revestimientos con o sin refuerzo tendrían que estar postcurados siempre que fuera posible (ver el párrafo más arriba que trata del postcurado).

Es necesario que se tomen precauciones particulares para los medios que difunden mucho (HCl, HF, etc.). En general cuanto más espeso sea el revestimiento es y cuanto mejor curado esté, tendrá una mayor resistencia a la difusión y un tiempo de vida más largo.

### GASES DE IGNICIÓN A TEMPERATURA ELEVADA

Si se recomienda un velo sintético para el contacto de gases a temperatura elevada, éste tiene que resistir a dichas temperaturas. Un velo de carbono puede ser necesario.

Si los gases comportan vapor de agua y/o ácidos, hay que tener precauciones particulares para evitar que el punto de rocío ácido ocurra dentro del espesor del laminado.

### EXPOSICIONES INTERMITENTES

Para exposiciones intermitentes, humos o vertimientos accidentales, es posible actuar a temperaturas de utilización a veces superiores a las indicadas en este guía. Por eso, estructuras como canales de desagüe, revestimientos de suelo y entramados pueden en algunos casos exponerse durante breves momentos a productos considerados como no recomendados en este guía.

## Mezclas de Productos o Exposiciones alternadas a diferentes Medios

Todos los datos presentes en este guía conciernen instalaciones que trabajan de manera continua en contacto con un único producto (excepto si se indica lo contrario).

Hay que tener cuidado con las mezclas de productos químicos para las cuales efectos sinérgicos (interacciones entre sí) pueden llevar a una disminución de la resistencia a la corrosión respecto a la resistencia de los productos utilizados individualmente.

La resistencia química puede alterarse por culpa de la utilización de una misma aplicación (de almacenamiento o de transporte) en contacto con diversos medios químicos (en particular cuando estos productos son de naturaleza diferente, ácidos, bases, disolventes, etc.).

Si hay alguna duda, consulte los departamentos técnicos de Ashland, su proveedor o distribuidor.

### SOLICITUD DE RESISTENCIA QUÍMICA

Para poder saber la resistencia de nuestras resinas, necesitamos las informaciones siguientes:

- Naturaleza química de todos los productos así como la concentración de cada uno (incluso los indicios).
- Temperaturas de utilización, máximas o accidentales así como la duración de cada tipo de temperatura.
- Estado (líquido, sólido, gaseoso) así como los riesgos posibles de separación de fase o de condensación.
- Tipo de aplicación (cuba, tubo, revestimiento, etc.).

Para hacer su solicitud de información de resistencia química, utilice una copia de la hoja adjunta titulada « solicitud de resistencia química ».

### CÓMO TRABAJAR CON SEGURIDAD CON LAS RESINAS DERAKANE Y DERAKANE MOMENTUM Y LOS PRODUCTOS ASOCIADOS

Las resinas epoxi vinil éster DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM™ así como los productos asociados (disolventes, catalizadores, aceleradores, etc.) podrán resultar peligrosos si no se toman precauciones tan simples como precisas. Las precauciones necesarias para la manipulación y la utilización de las resinas DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM son semejantes a las de las resinas poliéster insaturadas que suelen ser de uso más común en la industria y por eso serán más familiares a los empleados formados para este tipo de producto. Las fichas de seguridad de todas las resinas DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM están disponibles para ayudar a los clientes a almacenarlas o destruirlas (si llega el caso).

### AVISO

Las recomendaciones sobre los métodos y la utilización de los productos presentes en este guía se dan de buena fe y están basadas en la experiencia de Ashland y en su conocimiento de las características de las resinas vinil éster DERAKANE y DERAKANE MOMENTUM.

Sin embargo, no se da garantía alguna para las mismas y no implican nuestra responsabilidad. Al no poder controlar el buen uso de nuestros productos, no se garantizan los resultados de uso ni la libre explotación de cualquier patente, quedando Ashland libre de toda responsabilidad.



# DERAKANE Resinas Epoxi Vinil Éster

## Solicitud de Resistencia Química

Please fax this form to +1.614.790.5157 (America) or +49(0)7227 5049-30 (Europe) or your distributor.

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **No de Páginas:** \_\_\_\_\_

### Destinatario

Nombre: \_\_\_\_\_

Sociedad: \_\_\_\_\_

Fax: 1.614.790.5157 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

### Expedidor

Nombre: \_\_\_\_\_

Sociedad: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

**Usuario/Proyecto/Engineering:** \_\_\_\_\_

**Sector industrial/procedimiento:**  
(Química, industria papelera, tratamiento de los minerales, limpieza de gases, etc.) \_\_\_\_\_

**Aplicación:**  
(cuba, columna, tubo, cañería, revestimiento, etc.) \_\_\_\_\_

**Dimensiones/Capacidad:**  
(altura, diámetro, caudal) \_\_\_\_\_

### Condiciones de Uso

Productos químicos	Concentraciones		
	Mínimo	Normal	Máximo
1) _____	_____	_____	_____
2) _____	_____	_____	_____
3) _____	_____	_____	_____
4) _____	_____	_____	_____
5) _____	_____	_____	_____
6) _____	_____	_____	_____

NOTA : le pedimos también que precise los productos presentes con concentraciones débiles (indicios). Si es necesario, se puede añadir una hoja adicional).

**Temperaturas (°C):** condiciones normales \_\_\_\_\_ min./max. \_\_\_\_\_ accidentales \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

**Presión/Vacío:** \_\_\_\_\_ **pH:** (típico) \_\_\_\_\_ min. \_\_\_\_\_ max. \_\_\_\_\_

**Comentarios/notas:** \_\_\_\_\_  
(ej: procedimiento particular, ciclo de temperaturas, concentraciones variables, adición & dilución, diseño particular, etc.) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Acetaldehyde	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Acetaldehyde	100	NR	NR	LS	NR		NR
Acetic Acid	0.5 - 25	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Acetic Acid	26 - 50	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Acetic Acid	51 - 75	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	
Acetic Acid	76 - 85	45/110	45/110	45/110	45/110	45/110	
Acetic Acid, Glacial	100	NR	NR	40/100	NR	NR	NR
Acetic Anhydride	100	NR	NR	40/100	NR	NR	NR
Acetic Acid/Nitric Acid/ Chromic Oxide	3/5/3	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150
Acetic Acid/Sulfuric Acid	20/10	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Acetone	10		80/180	80/180	80/180	80/180	
Acetone	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Acetone, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Acetonitrile	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Acetonitrile	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Acetonitrile, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Acetyl Acetone	20	40/100	40/100	50/120	40/100	50/120	40/100
Acetyl Acetone	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Acid Cleaner - 31% hydrochloric acid <sup>2,8,9,13</sup>	31	65/150	70/160	80/180 <sup>15</sup>	65/150	80/180 <sup>15</sup>	65/150
Acrolein (Acrylaldehyde)	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Acrolein (Acrylaldehyde)	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Acrylamide	50	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Acrylic Acid <sup>7</sup>	25	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Acrylic Acid	100	NR	NR	40/100	NR	NR	NR
Acrylic Latex	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Acrylonitrile	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Acrylonitrile	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Acrylonitrile Latex Dispersion <sup>7</sup>	2	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80
Activated Carbon Beds, Water Treatment		80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	65/150
Adipic Acid (1.5 g sol. in water at 25°C, sol. hot water)	23	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Adogen (see Quaternary Amine Salts) Air <sup>16</sup>		180/360	210/410	230/450	195/380	210/410	
Alcohol, Amyl	100	50/120	60/140	65/150	50/120	60/140	50/120
Alcohol, Butyl	100	50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	NR
Alcohol, Ethyl	95	25/80	25/80	40/100	25/80	25/80	NR

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Alcohol, Isodecyl	100	50/120	65/150	80/180	50/120	65/150	50/120
Alcohol, Propyl	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	NR
Alkaline Cleaner (see Sodium and Potassium Hydroxides)							
Alkaline Solutions (see Sodium, Potassium, and Ammonium Hydroxides, and Carbonates)							
Alkane Sulfonate (see Sodium Dodecylbenzene Sulfonate)							
Alkyl (C8-C10) Dimethyl Amine	100	80/180	95/200	100/210	80/180	95/200	
Alkyl (C8-C18) Chloride	> 0.5	80/180	95/200	100/210	95/200	100/210	
Alkyl Aryl Sulfonic Acid (see Alkyl Benzene Sulfonic Acid)							
Alkyl Benzene Sulfonic Acid <sup>6</sup>	> 0.5	80/180	95/200	100/210	95/200	100/210	
Alkyl Toly Trimethyl Ammonium Chloride		40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	
Allyl Alcohol	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Allyl Chloride	100	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80	NR
Alpha-Oleum Sulfates	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Alpha-Methylstyrene	100	25/80	40/100	50/120	25/80	40/100	NR
Alum	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Alumina Hydrate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Aluminum Chloride	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Aluminum Chlorohydrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Aluminum Chlorohydrate/ Hydrochloric Acid <sup>9,10,12</sup>	> 0.5/<15	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	65/150
Aluminum Chlorohydroxide	50	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Aluminum Fluoride	All	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80
Aluminum Hydroxide	100	80/180	80/180	95/200	80/180	80/180	80/180
Aluminum Nitrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Aluminum Potassium Sulfate	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Aluminum Sulfate	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Aluminum Sulfate Reactor <sup>10</sup>	> 0.5	100/210	100/210		100/210		
AMBITROL* Ethylene Glycol	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Amine Salts	All	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	
Amino Acids	All	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Ammonia	Liquified Gas	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Ammonia Gas	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Ammonia Vapors (Wet)	40 vol %	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Ammonia, Aqueous (see Ammonium Hydroxide)							
Ammonium Acetate	> 0.5	25/80	25/80	40/100	25/80	25/80	NR
Ammonium Bicarbonate	0.5 - 50	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160

\* Dow Chemical

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Ammonium Bifluoride <sup>1</sup>	> 0.5	65/150	65/150	65/150			65/150
Ammonium Bisulfite Black Liquor		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Ammonium Bisulfite Cooking Liquor		65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	
Ammonium Bromate	0.5 - 43	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160
Ammonium Bromide	0.5 - 43	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160
Ammonium Carbonate	> 0.5	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Ammonium Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ammonium Citrate	> 0.5	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Ammonium Fluoride <sup>1</sup>	> 0.5	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Ammonium Hydroxide <sup>1</sup>	0.5 - 5	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	80/180
Ammonium Hydroxide <sup>1</sup>	6 - 20	65/150	65/150	40/100	65/150	40/100	65/150
Ammonium Hydroxide <sup>1</sup>	30 (as NH <sub>3</sub> )	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Ammonium Hydroxide/ Ammonium Chloride/ Ammonium Carbonate <sup>1</sup>	30 (as NH <sub>3</sub> ) 35/5	40/100	40/100		40/100	40/100	40/100
Ammonium Lauryl Sulfate	0.5 - 30	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Ammonium Ligno Sulfonate	0.5 - 50	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Ammonium Molybdate	> 0.5	65/150					65/150
Ammonium Nitrate	Sat'd	100/210	65/150	65/150	105/220	120/250	80/180
Ammonium Oxalate	> 0.5	65/150	65/150				
Ammonium Pentaborate	0.5 - 12	50/120	50/120				50/120
Ammonium Perchlorate	0.5 - 15	75/170					
Ammonium Persulfate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ammonium Phosphate, dibasic	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ammonium Phosphate, monobasic	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ammonium Polysulfide	> 0.5	50/120	50/120	65/150			50/120
Ammonium Sulfate	Sat'd	100/210	120/250	120/250	105/220	120/250	80/180
Ammonium Sulfate/ Ethyl Alcohol/Ethoxylate	60/15/3	40/100	50/120	65/150	40/100	50/120	40/100
Ammonium Sulfide (Bisulfide)	Sat'd	50/120	50/120	50/120			50/120
Ammonium Sulfite	Sat'd	65/150	65/150	65/150	65/150		65/150
Ammonium Thiocyanate	0.5 - 20	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ammonium Thiocyanate	Sat'd	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Ammonium Thioglycolate	All	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Ammonium Thiosulfate	All	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	
Amyl Acetate	> 0.5	20/70	40/100	50/120			
Amyl Alcohol	100	50/120	60/140	65/150	50/120	60/140	50/120
Amyl Alcohol, Vapor	100	50/120	100/210	100/210	50/120	100/210	
Amyl Chloride	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Aniline	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Aniline	100	NR	NR	20/70	NR	NR	NR
Aniline Hydrochloride	> 0.5	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Aniline Sulfate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	

\* Dow Chemical

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Animal Fat	100	80/180	100/210				
Anionic Surfactant	All	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	
Anionic/Cationic Polymer Emulsions in Kerosene or Petroleum Distillates/Water	0 - 50	40/100	50/120	50/120			
Anodize (15% Sulfuric acid)		100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Antimony Pentachloride, for aqueous solutions (see Hydrochloric Acid)	> 99	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Aqua Regia <sup>6</sup>							
Armeen* H.T. Amines (C8-C18)	100	40/100	40/100				
Aromatic Naphtha/ Naphthalene/Isopropanol	60/5/10		50/120	50/120		50/120	
Arsenic Acid	> 0.5	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Arsenic Acid/Copper Sulfate/ Sodium Dichromate	17/37/20	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Arsenic Pentoxide/ Copper Oxide/Chromic Acid	17/9/24	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Arsenious Acid	19°Be	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Barium Acetate	> 0.5	80/180	80/180	80/180		80/180	
Barium Bromide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Barium Carbonate (slurry)	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Barium Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Barium Cyanide	> 0.5	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Barium Hydroxide	> 0.5	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Barium Sulfate	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Barium Sulfide	> 0.5	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Barley Solution	> 0.5	75/170	75/170	NR	NR	NR	NR
Beer	> 0.5	50/120	50/120	NR	NR	NR	NR
Beet Sugar Liquor	> 0.5	80/180	80/180	NR	NR	NR	NR
o-Benzoyl Benzoic Acid	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Benzaldehyde	100	NR	NR	20/70	NR	NR	NR
Benzalkonium Chloride	Dilute	40/100	40/100				40/100
Benzene	100	NR	NR	40/100	NR	LS	NR
Benzene, 120°F	100	NR	NR	50 LS/120 LS	NR	50 LS/120 LS	NR
Benzene Sulfonic Acid <sup>6</sup>	> 0.5	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Benzene, Vapor		25/80	25/80	50/120	NR	25/80	NR
Benzene/Methyl Tertiary Butyl Ether	80/20	NR	NR	40/100	NR	LS	NR
Benzene/Ethylbenzene/ Toluene/Trimethylbenzene/ Xylene	All	NR	NR	40/100	NR	LS	NR
Benzene/Ethylbenzene	33/67	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Benzoic Acid	Sat'd	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Benzyl Alcohol	20	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	40/100

\* Akzo Nobel



### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Benzyl Alcohol	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Benzyl Chloride	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Benzyltrimethylammonium Chloride	60	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Black Liquor (Pulp & Kraft Mill) <sup>1,2</sup>	Thin	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Black Liquor (Pulp & Kraft Mill) Thick, Heavy <sup>1,2</sup>	Thick	95/200	105/220	105/220	105/220	105/220	
Black Liquor Recovery, Furnace Gases <sup>6,16</sup>		165/325	175/350	205/400	165/325	175/350	
Blow Down (Non-Condensable Gases from Pulp Digester, i.e., Dimethyl Sulfide and Mercaptanes) <sup>8</sup>		120/250	120/250	120/250	120/250	120/250	
Borax	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Boric Acid	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Boron Trichloride Scrubbing	> 0.5	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	
Brake Fluids	100	50/120	50/120	50/120 <sup>7</sup>	50/120	50/120	50/120
Brass Plating Solution: 3% Copper, 1% Zinc, 5.6% Sodium Cyanides, 3.0% Sodium Carbonate <sup>1</sup>		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Brine Mixture (0.4% MgSO <sub>4</sub> , 9.5% NaCl, 5.0% Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , 2.0% K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , 7% CaSO <sub>4</sub> /2H <sub>2</sub> O, 3% Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> /9H <sub>2</sub> O, pH 7)		100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Brine, Chlorinated (see Chlorinated Brine)							
Brine, Salt	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Brine, Salt	Sat'd	100/210	120/250	120/250	110/230	120/250	80/180
Brominated Phosphate Ester	> 0.5			50/120			
Bromine, Dry Gas	100	40/100	40/100	40/100 <sup>7</sup>	40/100	40/100	40/100
Bromine, Liquid	100	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Bromine, Wet Gas	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Brown Stock		95/200	95/200	80/180	95/200	80/180	
Bunker C Fuel Oil (heavy fraction)	100	100/210	105/220	105/220	100/210	105/220	65/150
Butadiene (Gas) <sup>2</sup>	100	45/110	45/110	45/110	45/110	45/110	45/110
Butane	100	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140
Butanol	100	50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	NR
2,2-Butoxyethoxyethanol (DOWANOL* DB)	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
2-Butoxyethanol (DOWANOL EB)	20	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	40/100
2-Butoxyethanol (DOWANOL EB)	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
Butyl Acetate	100	NR	25/80	30/90	NR	25/80	NR
Butyl Acrylate	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Butyl Alcohol	100	50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	NR
Butyl Alcohol/Benzene	93/4	NR	40/100	50/120	NR	40/100	NR
Butyl Amine	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Butyl Benzoate	70			40/100			
Butyl Benzyl Phthalate	100	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	
Butyl Carbitol, Diethylene Glycol Butyl Ether (DOWANOL DB)	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Butyl CELLOSOLVE* Solvent (DOWANOL EB)	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Butyl Chloride	0.1 - 100	NR	LS	25/80	NR	LS	NR
Butyl Hypochlorite	98	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Butyl Stearate (5% in Mineral Spirits)		40/100	40/100				
Butylene Glycol	100	70/160	80/180	80/180	70/160	80/180	
Butylene Oxide	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Butyraldehyde	100	NR	NR	40/100	NR	NR	NR
Butyric Acid	0.5 - 50	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Butyric Acid	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	
Cadmium Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Cadmium Cyanide Plating Bath, (3% Cadmium Oxide, 10% Sodium Cyanide, 1.2% Sodium Hydroxide) <sup>1</sup>		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Calcium Bisulfite	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Calcium Bromide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Calcium Carbonate (slurry)	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Calcium Chlorate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Calcium Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Calcium Chloride	Sat'd	100/210	120/250	120/250	105/220	120/250	80/180
Calcium Hydroxide <sup>1</sup>	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Calcium Hydroxide Slurry <sup>1</sup>	0.5 - 25	80/180	65/150	40/100	80/180	65/150	65/150
Calcium Hypochlorite <sup>1,2,3,5</sup>	All	80/180	80/180	40/100	80/180	80/180	80/180
Calcium Nitrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Calcium Sulfate Slurry	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Calcium Sulfite	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Calgon** (Product E) Sodium Hexametaphosphate	All	50/120	50/120				
Cane Sugar Liquor & Sweetwater	All	80/180	80/180				
Capric Acid (Decanoic Acid) <sup>4</sup>	> 0.5	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Capric Acid/Lauric Acid/ Fatty Acids (C10-C18)	70/15/15	80/180	80/180	95/200	80/180	80/180	80/180
Caproic Acid (Hexanoic Acid)	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	25/80
Caprolactam	0 - 50	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100

\* Union Carbide

\*\* Calgon Corporation

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Caprolactam	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Caprolactone	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Caprylic Acid (Octanoic Acid)	100	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	
Caramel	All	50/120	50/120				
Carbon Dioxide Gas <sup>16</sup>	All	165/325	175/350	205/400	165/325	175/350	80/180
Carbon Disulfide	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Carbon Disulfide Fumes, no condensation or coalescence	All	40/100	65/150	65/150	40/100	65/150	NR
Carbon Monoxide Gas <sup>16</sup>	All	165/325	175/350	205/400	165/325	175/350	80/180
Carbon Tetrachloride	100	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	
Carbon Tetrachloride, Vapor	All	80/180	95/200	95/200	80/180	95/200	
CARBOWAX* Polyethylene Glycol	100	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150
Carboxyethyl Cellulose	10	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Cascade** Detergent in Solution	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Cashew Nut Oil	100	65/150	65/150				
Castor Oil (Ricinus Oil)	100	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160
Cationic/Anionic Polymer Emulsions in Kerosene or Petroleum Distillates/Water	0 - 50	40/100	50/120	50/120			
Caustic (see Sodium Hydroxide)							
Cetyl Alcohol (Hexadecanol)	100	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	50/120
Chlordimeform (Galecron*** Insecticide)	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	
Chloric Acid	All	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80
Chlorinated Brine, pH < 2.5	Sat'd Cl <sub>2</sub>	80/180	80/180	95/200	80/180	95/200	
Chlorinated Brine, pH > 9 (Hypochlorite) <sup>1,2,3</sup>	Sat'd Cl <sub>2</sub>	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	
Chlorinated Brine, pH 2.5-9 <sup>6</sup>	Sat'd Cl <sub>2</sub>	LS	LS	LS	LS	LS	LS
Chlorinated Pulp <sup>6</sup>	All	80/180	90/195	95/200	90/195	95/200	
Chlorinated Solvent Recovery (see Specific Solvents)							
Chlorinated Wax	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Chlorination Washer (Hoods & Vent Systems)	Vapors, All	80/180	95/200	95/200	80/180	95/200	65/150
Chlorine Dioxide Generator Effluent, R2 System		65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150
Chlorine Dioxide Scrubber <sup>1,2,3</sup>		75/170	75/170		75/170		
Chlorine Dioxide, Chlorine (Bleaching Solution, with or without Pulp) <sup>6</sup>	All	80/180	90/195	95/200	90/195	95/200	

\* Union Carbide  
\*\* Procter & Gamble  
\*\*\* Ciba-Geigy

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Chlorine Dioxide, No Chlorine (Bleaching Solution, with or without Pulp) <sup>6</sup>	All	80/180	90/195	95/200	90/195	95/200	
Chlorine Dioxide, Solution Storage	Sat'd	20/70	20/70	20/70	20/70	20/70	
Chlorine Water, pH < 2.5	Sat'd Cl2	80/180	80/180	95/200	80/180	95/200	
Chlorine Water, pH > 9 (Hypochlorite) <sup>1,2,3</sup>	Sat'd Cl2	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	
Chlorine Water, pH 2.5-9 <sup>6</sup>	Sat'd Cl2	LS	LS	LS	LS	LS	LS
Chlorine, Dry Gas <sup>2,8</sup>	100	100/210	105/220	120/250	105/220	120/250	80/180
Chlorine, Wet Gas <sup>2,8</sup>	100	100/210	105/220	120/250	105/220	120/250	80/180
Chlorine/Chlorine Dioxide/ Sulfur Dioxide	0.8/2/0.7	95/200	95/200	95/200	95/200	95/200	80/180
Chlorine-Hydrogen Chloride, with Aqueous Condensate <sup>8,9,12,16</sup>	8 - 10% HCl	80/180	100/210	100/210 175/350 LS	80/180	100/210	80/180
Chloroacetic Acid	0 - 25	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Chloroacetic Acid	26 - 50	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Chloroacetic Acid	51 - 79	25/80	25/80	30/90	25/80	30/90	
Chloroacetic Acid	80 - 85	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80	
Chloroacetic Acid	86 - 100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Chlorobenzene	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Chloroform	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Chloroform, Fumes, No Condensation or Coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Chloroform/Dichloroethane/ Methylene Chloride	All	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Chloropentane (1 to 5 Cl)	100	40/100	50/120	55/130	40/100	50/120	NR
Chloropicrin (Nitrochloroform)	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Chloropyridine (tetra)	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	NR
Chlorosulfonic Acid	10	NR	NR	NR	NR	NR	NR
CHLOROTHENE* SM (1,1,1-Trichloroethane inhibited)	100	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	NR
Chlorotoluene	100	25/80	40/100	40/100	25/80	40/100	NR
N-Chloro-o-Tolyl (Insecticide Emulsion)	10	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Choline Chloride	> 0.5	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	50/120
Chrome Bath, 19% Chromic Acid with Sodium Fluorosilicate and Sulfate <sup>1</sup>		50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	50/120
Chrome Reduction Process <sup>6</sup>	25	90/190			90/190		
Chromic Acid	0.5 - 10	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Chromic Acid	11 - 20	50/120	65/150	65/150	65/150	65/150	50/120

\* Dow Chemical

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Chromic Acid	30	LS	LS	LS	LS	LS	
Chromic Acid	40	NR	NR	LS	NR	NR	
Chromic Acid/ Sodium Metabisulfite	15/45	50/120	65/150	65/150	65/150	65/150	50/120
Chromic Acid/Nitric Acid Mixture	5/10	40/100	50/120	65/150	40/100	40/100	40/100
Chromic Acid/Sulfuric Acid Mixture (Maximum Total Concentration 10%)	10	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	50/120
Chromium Plate, Electroplating with a Salt Solution (with Sulfuric Acid: Not Recommended)		55/130	55/130	55/130	55/130	55/130	55/130
Chromium Sulfate (water soluble forms)	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Citric Acid	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Clopidol (Coyden*) <sup>4</sup>	All			40/100		40/100	
Cobalt Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Cobalt Chloride Reactor (Hydrochloric/Sulfuric Acid) <sup>10</sup>	40		95/200				
Cobalt Citrate	12	80/180	80/180	80/180			50/120
Cobalt Nitrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Coconut Oil	100	80/180	95/200	95/200	80/180	95/200	80/180
Cod-liver Oil	100	40/100	40/100				
Copper Chloride	Sat'd	100/210	120/250	120/250	105/220	120/250	80/180
Copper Chloride/Ammonium Chloride/Ammonium Hydroxide (see Ammonium Hydroxide)	26/5/2						
Copper Cyanide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Copper Cyanide Plating Bath (10.5% Copper and 14% Sodium Cyanides; 6% Rochelle Salts)		70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160
Copper Cyanide/ Potassium Cyanide/ Potassium Hydroxide <sup>1</sup>	7/2.5/2%	65/150	40/100	25/80	65/150	25/80	
Copper Matte Dipping Bath, (30% FeCl <sub>3</sub> , 19% Hydrochloric acid) <sup>8,9,13</sup>		80/180	95/200	95/200	95/200	95/200	80/180
Copper Nitrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Copper Plating Solution (45% Cu(BF <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> ; 19% Copper Sulfate; 8% Sulfonic) <sup>1</sup>		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Copper Sulfate	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Corn Oil	100	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	65/150
Corn Starch	Slurry	100/210	100/210				
Corn Sugar/Syrup (Glucose)	All	80/180	80/180				
Cottonseed Oil	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Crude Oil, Sweet, Sour	100	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	65/150
Cumene	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	25/80



Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Cumene/Toluene/Xylene	All	25/80	40/100	50/120	25/80	50/120	NR
Curpric Chloride, (see Copper Chloride)							
Cyanide Disposal (Reaction with Hypo gives Sodium Thiosulfite)			40/100	40/100			
Cyanuric Acid	All	25/80	40/100	50/120	25/80	40/100	
Cyanuric Chloride <sup>4</sup>	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Cyclohexane	100	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	
Cyclohexylamine	100		LS	40/100		LS	
Cyclopentane	100	40/100	45/110	50/120	40/100	45/110	
Dalapon Grass Killer (2,2-dichloropropionic acid and sodium salt)	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Decanoic Acid <sup>4</sup>	> 0.5	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Decanol	100	50/120	65/150	80/180	50/120	65/150	
Deionized Water <sup>2</sup>	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Demineralized Water <sup>2</sup>	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Detergents, Organic	100	70/160	80/180	95/200	70/160	80/180	70/160
De-waxed Paraffin Distillate	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Diacetone Alcohol	10		40/100	50/120	40/100	50/120	
Diacetone Alcohol	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Diallyl Phthalate	All	80/180	100/210	100/210		100/210	65/150
Diammonium Phosphate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Dibasic Acid (51-61% Glutaric Acid, 18-28% Succinic Acid, 15-25% Adipic Acid, 2% Nitric Acid)	> 0.5 - 50	80/180	95/200	95/200	80/180	95/200	80/180
Dibromonitrilo-Propionamide	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Dibromophenol	100	NR	40/100	40/100	NR	40/100	NR
Dibromopropane	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Dibromopropanol	100			40/100			
Dibutyl Carbitol (diethylene glycol dibutyl ether)	100	25/80	40/100	40/100	25/80	40/100	
Dibutyl Ether	100	25/80	50/120	80/180		65/150	
Dibutyl Sebacate	100	50/120	65/150	65/150		65/150	
Dibutyl Phthalate	100	80/180	80/180	100/210		80/180	
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (Acid, Salts, Esters and Formulations) <sup>4</sup>		50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Dichloroacetic Acid, (see Chloroacetic Acid)							
Dichlorobenzene (ortho and para)	100	NR	40/100	50/120	NR	40/100	NR
Dichloroethane	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Dichloroethylene	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Dichloromethane (Methylene Chloride)	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Dichloropropane	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Dichloropropene	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Dichloropropionic Acid (see also Dalapon)	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Dichlorotoluene	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	NR
Diesel Fuel	100	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	65/150
Diethanolamine	100	50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	
Diethanolamine/Ethanolamine	80/20	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Diethyl Carbonate	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Diethyl Ether	100	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Diethyl Formamide	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
Diethyl Formamide	100	NR	LS	40/100	NR	LS	NR
Diethyl Hydroxylamine	100	NR	NR	LS	NR	NR	
Diethyl Ketone	20	40/100	45/110	50/120	40/100	40/100	40/100
Diethyl Ketone	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Diethyl Sulfate	100	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	
Diethylamine	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
Diethylamine	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Diethylaminoethanol	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	40/100
Diethylbenzene	100	40/100	65/150	65/150	40/100	65/150	NR
Diethylene Glycol	100	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	80/180
Diethylene Glycol Dimethylether	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
Diethylene Glycol Dimethylether	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Diethylenetriaminepentaacetic Acid	All	40/100	50/120	50/120	50/120	50/120	
Diethylenetriaminepentaacetic Acid, sodium salt	40	40/100	50/120	50/120	50/120	50/120	
Di-2-Ethylhexyl Phosphoric Acid (DEHPA) in Kerosene	20	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Diglycolamine (Aminoethoxyethanol)	20	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	40/100
Diglycolamine (Aminoethoxyethanol)	50	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Diglycolamine (Aminoethoxyethanol)	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Diisobutyl Ketone	100	NR	50/120	50/120	NR	50/120	NR
Diisobutyl Phthalate	100	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	
Diisobutylene	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	25/80
Diisonoyl Phthalate	100	65/150	100/210	100/210	65/150	100/210	65/150
Diisopropanolamine	100	50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	40/100
Dimethyl Acetamide	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
Dimethyl Acetamide	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Dimethyl Acetamide, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Dimethyl Amine	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Dimethyl Amine	40	LS	LS	LS	LS	LS	NR
Dimethylammonium Hydrochloride (Dimethylamine HCl, DMA-HCl)	70	40/100	40/100	50/120 <sup>7</sup>	40/100	40/100	40/100
Dimethyl Aniline	100	NR	LS	40/100	NR	25/80	LS
Dimethyl Formamide	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Dimethyl Formamide	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Dimethyl Formamide, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Dimethyl Morpholine	100	NR	25/80	50/120	NR	25/80	NR
Dimethyl Phthalate	100	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	
Dimethyl Sulfate	20	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	40/100
Dimethyl Sulfate	100	NR	LS	LS	NR	NR	NR
Dimethyl Sulfide	100	NR	LS	25/80	NR	25/80	NR
Dimethyl Sulfoxide	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Dimethyl Sulfoxide	100	NR	LS	LS	NR	NR	NR
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) - Water Solution	20			20/70			
2,2-Dimethyl Thiazolidine	1	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	
Dimethylcarbonate	100	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Dimethylformamide/ Acetonitrile/Methanol	26/9/7	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Diocetyl Phthalate	100	65/150	100/210	100/210	65/150	100/210	65/150
Diphenyl Oxide (Diphenyl Ether, Phenyl Ether)	100	25/80	40/100	50/120	25/80	50/120	NR
Dipotassium Phosphate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Dipropylene Glycol	100	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	65/150
Dipropylene Glycol Monomethyl Ether (DOWANOL DPM)	20	40/100	50/120	65/150	50/120	65/150	40/100
Dipropylene Glycol Monomethyl Ether (DOWANOL DPM)	100	NR	LS	20/70	NR	NR	NR
Distilled Water <sup>2</sup>	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Divinylbenzene	100	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	NR
DMA 4 Weed Killer 2,4-D	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
DMA 6 Weed Killer	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Dodecanol (Lauryl Alcohol)	100	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	50/120
Dodecene	100	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	50/120
Dodecyl Benzene Sulfonic Acid <sup>6</sup>	100	80/180	95/200	100/210	95/200	100/210	
Dodecyl Benzene Sulfonic Acid/ Sulfuric Acid/Water/Oil	85/10/4/1	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Dodecyldimethylamine	100	80/180	95/200	100/210	80/180	95/200	
Dodecylmercaptan	100	80/180	95/200	100/210	80/180	95/200	
DOWANOL DB Glycol Ether	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
DOWANOL EB Glycol Ether (Ethylene Glycol n-butyl ether)	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
DOWANOL PM Glycol Ether	100	NR	LS	20/70	NR	NR	NR
DOWANOL DPM (Dipropylene Glycol Monomethyl Ether)	100	NR	LS	20/70	NR	NR	NR
DOWANOL DB Diethylene Glycol n-Butyl Ether (see also Butyl CARBITOL*)	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
DOWCLENEX* EC Solvent		40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	
DOWCLENEX Solvent	100	50/120	50/120	50/120	50/120		
DOWEX* 50WX4 Ion Exchange Resin		100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
DOWFAX* 2A1 Surfactant	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
DOWFAX 2AO Solution Surfactant	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
DOWICIDE* Antimicrobial	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
DOWTHERM* Heat Transfer Agent	100	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	
Electrosol™ Antistatic Agent (Petroleum naphtha, heavy alkylate)	All	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	
Epichlorohydrin	100	LS	LS	25/80	NR	NR	NR
Epoxidized Castor Oil	100	40/100	40/100				40/100
Epoxidized Soybean Oil	100	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Esters, Fatty Acid	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Ethanol (Ethyl Alcohol)	10	50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	50/120
Ethanol (Ethyl Alcohol)	50	40/100	40/100	65/150	40/100	40/100	NR
Ethanol (Ethyl Alcohol)	90 - 95	25/80	25/80	40/100	25/80	25/80	NR
Ethanol (Ethyl Alcohol)	100	NR	LS	40/100	NR	25/80	NR
Ethanol, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes	65/150	65/150	80/180	80/180	80/180	65/150
Ethanol/Ethylacetate/ Methanol/DMF	35/29/10/10	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Ethanolamine	20	40/100	45/110	50/120	40/100	50/120	
Ethanolamine	100	25/80	30/90	40/100	25/80	30/90	NR
Ethephon	100		40/100	40/100			
Ethoxy Acetic Acid	10		40/100	40/100		40/100	
Ethoxy Acetic Acid	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Ethoxylated Alcohol, C12-C14	100	25/80	40/100	50/120	25/80	40/100	
Ethoxylated Nonyl Phenol	100	NR	LS	40/100	NR	LS	NR
Ethyl Acetate	100	NR	LS	25/80	NR	LS	NR

\* Dow Chemical

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Ethyl Acetate, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Ethyl Acetate/Sodium Hydroxide <sup>1,2</sup>	4/0 - 50	50/120	50/120	40/100	50/120	40/100	
Ethyl Acrylate	100	NR	LS	25/80	NR	20/70	NR
Ethyl Amine	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Ethyl Amine	70	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Ethyl Bromide	100	NR	LS	LS	NR	LS	NR
Ethyl Chloride	100	NR	LS	25/80	NR	25/80	NR
Ethyl Ether	100	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Ethyl Sulfate	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
2-Ethylhexyl Alcohol	100	65/150	70/160	80/180	70/160	80/180	50/120
Ethyl-3-Ethoxy Propionate	100	NR	LS	25/80	NR	LS	NR
Ethylbenzene	100	25/80	40/100	50/120	25/80	40/100	
Ethylbenzene/Benzene	67/33	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Ethylene Chloride (see Dichloroethane)	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Ethylene Chlorohydrin	20	40/100	50/120	65/150	50/120	65/150	40/100
Ethylene Chlorohydrin	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
Ethylene Diamine	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Ethylene Diamine	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Ethylene Dibromide	100	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Ethylene Dichloride (see Dichloroethane)	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Ethylene Dichloride/ Ethylene Dibromide/Tetra Ethyl Lead (above water solubility)	5/5/5	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Ethylene Glycol	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Ethylene Glycol Monobutyl Ether (DOWANOL EB)	20	40/100	50/120	65/150	50/120	65/150	40/100
Ethylene Glycol Monobutyl Ether (DOWANOL EB)	100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
Ethylene Glycol/Sulfuric Acid	0 - 40/0 - 10	65/150	80/180	80/180	80/180	80/180	
Ethylene Oxide	100	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA), (see VERSENE* 100 Chelating agent for the Tetrasodium Salt of EDTA)	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Ethylsulfonic Acid, Sodium Salt <sup>6</sup>	All	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	
Eucalyptus Oil	100	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	
Fatty Acid/Sterol/Triglyceride	All	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	65/150

\* Dow Chemical



### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Fatty Acid/Sulfuric Acid <sup>10</sup>	5/2	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Fatty Acids	All	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	65/150
Ferric Acetate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Ferric Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ferric Chloride/Ferrous Chloride	5/20	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ferric Chloride/Ferrous Chloride/ Hydrochloric Acid	48/0.2/0.2	100/210	105/220	105/220	100/210	105/220	80/180
Ferric Chloride/ Hydrochloric Acid <sup>8,9,12</sup>	0 - 29/1 - 20	80/180	105/220	105/220	80/180	105/220	80/180
Ferric or Ferrous Sulfate/ Sulfuric Acid	0 - 40/0 - 25	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ferric Sulfate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ferrous Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ferrous Chloride/ Hydrochloric Acid <sup>8,9,12</sup>	0 - 29/1 - 20	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	80/180
Ferrous Chloride+Manganese Chloride+Ferric Chloride/ Hydrochloric Acid <sup>8,9,12</sup>	1 - 60/0 - 20	80/180	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ferrous Nitrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Ferrous Sulfate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Fertilizer, Uran*; Urea ammonium nitrate composition: 43.4% Ammonium Nitrate, 35.4% Urea, 20.3% Water		65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
8-8-8 Fertilizer Composition: (Parts by wt. 30 Phosphoric Acid, 29 Ammonia, 104.3 Water, 10.4 Uran, 26.0 Potash, 3.0 Borax pH 8.2)		65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Flue Gas, Dry <sup>16</sup>	All	165/325	175/350	205/400	165/325	175/350	
Flue Gas, Wet	All	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	80/180
Fluoboric Acid <sup>1,2</sup>	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Fluoride Salts/Hydrochloric Acid <sup>1,2,5</sup>	30/10	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Fluorine in Flue Gas, Wet <sup>1</sup>	2	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	80/180
Fluosilicic Acid <sup>1,2</sup>	0 - 10	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Fluosilicic Acid <sup>1,2</sup>	11 - 35	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Fluosilicic Acid Fumes <sup>1,2</sup>	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Fluosilicic/Hydrofluoric/ Phosphoric Acids <sup>1,2</sup>	22/5/5	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Fluozirconic Acid, Fluotitanic Acid, Ammonium Hydroxide <sup>1,2</sup>	5/4/3	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Fly Ash Slurry		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Formaldehyde	All	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	
Formaldehyde/Methanol	0 - 37/0 - 15	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	
Formamide	20	40/100	50/120	65/150	50/120	65/150	40/100

\* Arcadian Corporation

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Formamide	100	20/70	20/70	20/70	20/70	20/70	
Formic Acid	10	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Formic Acid	25	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	50/120
Formic Acid	50	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Formic Acid	85	25/80	25/80	40/100	25/80	25/80	
Formic Acid	98			40/100			
Freon* 11 and 12 Refrigerant	100	25/80	40/100	40/100	25/80	40/100	NR
Freon 113 Refrigerant		40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Fuel C (50/50 Isooctane/Toluene)	100			50/120			
Fuel C/Methyl t-Butyl Ether (MTBE) Note: Fuel C is 50% toluene and 50% isooctane)	85/15			50/120			
Fuel Oil	100	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	65/150
Furfural <sup>11</sup>	0 - 10	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	
Furfural	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Furfural in Organic Solvent <sup>4</sup>	0 - 20	NR	25/80	40/100	NR	40/100	
Furfural/Acetic Acid/Methanol	30/10/5	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Furfuryl Alcohol <sup>2</sup>	20	40/100	50/120	65/150	40/100	50/120	40/100
Furfuryl Alcohol <sup>2</sup>	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Galecron (Chlordimeform) Insecticide 100		25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	
Gallic Acid	Sat'd	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Gasohol (5% Methanol)		50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Gasohol (Up to 10% Alcohol)		40/100	40/100	50/120	NR	40/100	NR
Gasohol (10-100% Alcohol)		NR	NR	40/100	NR	NR	NR
Gasoline, Aviation	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Gasoline, Leaded	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Gasoline, No Lead, No Methanol	100	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	
Gasoline/MTBE	85/15	40/100	40/100	50/120			
Glucose	100	80/180	80/180				
Glutamic Acid	50	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Glutaraldehyde	50	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Glutaric Acid	50	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Glycerine	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Glycine and Derivatives	All	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Glycol	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Glycolic Acid (Hydroxyacetic acid)	70	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Glyconic Acid	50	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150

\* E. I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Glyoxal	40	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Glyphosate	All		40/100	40/100		40/100	
Gold Plating Solution (23% Potassium Ferrocyanide with Potassium Gold Cyanide and Sodium Cyanide)		100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Goodrite K702/732 Product (Sodium Polyacrylate Dispersants)		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Green Liquor <sup>1,2</sup>	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Gypsum Slurry (see also Calcium Sulfate)	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Hard Chrome Plating Baths (with Sulfuric Acid: Not Recommended)		60/140	60/140				
Heptane	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Heptane, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Herbicides <sup>14</sup>		50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Hexachloroethane	100	LS	40/100	50/120	LS	40/100	NR
Hexadecanol	100	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	50/120
Hexamethylenetetramine	40	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	
Hexane	100	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	
Hexanoic Acid	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	25/80
Hot Stack Gas (see Flue Gas)							
Hydraulic Fluid (Glycols) <sup>14</sup>	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Hydrazine	20		LS	LS	LS	LS	
Hydrazine	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Hydrazine/Sodium Phosphate	5/10		LS	LS	LS	LS	
Hydriodic Acid	40	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Hydriodic Acid	57		40/100	40/100	40/100	40/100	
Hydrobromic Acid	0 - 25	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Hydrobromic Acid	48	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Hydrobromic Acid	62	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Hydrobromic Acid/Bromine	40/2		40/100	40/100	40/100	40/100	
Hydrochloric Acid <sup>9,12</sup>	1 - 15	80/180	105/220	110/230	100/210	105/220	80/180
Hydrochloric Acid <sup>9,9,12</sup>	16 - 20	80/180	105/220	110/230	100/210	105/220	80/180
Hydrochloric Acid <sup>9,9,12</sup>	21 - 25	65/150	80/180	100/210	80/180	80/180	80/180
Hydrochloric Acid <sup>9,9,12</sup>	26 - 30	65/150	80/180	95/200	80/180	80/180	80/180
Hydrochloric Acid <sup>9,9,13</sup>	31 - 32	65/150	70/160	80/180 <sup>15</sup>	65/150	80/180 <sup>15</sup>	65/150
Hydrochloric Acid <sup>9,9,13</sup>	33 - 34	50/125	50/125	70/160 <sup>15</sup>	50/125	70/160 <sup>15</sup>	50/125
Hydrochloric Acid <sup>9,9,13</sup>	35 - 36	50/125	50/125	60/140 <sup>15</sup>	50/125	60/140 <sup>15</sup>	50/125
Hydrochloric Acid <sup>9,9,13</sup>	37	40/100	45/110	50/125 <sup>15</sup>	40/100	50/120 <sup>15</sup>	
Hydrochloric Acid & Dissolved Organics <sup>9,9,13</sup>	0 - 33% HCl	NR		65/150 <sup>15</sup>			NR

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Hydrochloric Acid + Aluminum + Aluminum chloride <sup>9,10,12</sup>	< 15% HCl	80/180	100/210		80/180		
Hydrochloric Acid/Aluminum Chloride <sup>8,9,12</sup>	30/0 - 40	65/150	70/160	80/180 <sup>15</sup>	65/150	80/180 <sup>15</sup>	65/150
Hydrochloric Acid + Chlorine <sup>9,12</sup>	0.5 - 20% HCl	80/180	90/195	100/210	80/180	100/210	80/180
Hydrochloric Acid, Fumes + Free Chlorine, dry above 210°F/100°C <sup>8,9,12,16</sup>			175/350	175/350		175/350	
Hydrochloric Acid, Fumes <sup>9,16</sup>		100/210	175/350	175/350	100/210	175/350	80/180
Hydrochloric Acid/Bromine/ Chlorine <sup>8,9,12</sup>	22/0.1/0.1	65/150	80/180	100/210	80/180	80/180	80/180
Hydrochloric Acid/Calcium Chloride <sup>8,9,12</sup>	27/15	65/150	80/180	95/200	80/180	80/180	80/180
Hydrochloric Acid/Diethylene Triamine (as Hydrochloride)/ Ammonium Chloride <sup>8,9,13</sup>	< 33/>10/10			65/150			
Hydrochloric Acid/ Ferric Chloride <sup>8,9,12</sup>	1 - 20/0 - 29	80/180	105/220	105/220	80/180	105/220	80/180
Hydrochloric Acid/ Ferric Chloride/Organics <sup>2,8,9,13</sup>	28/35/1	NR	NR	65/150	NR	NR	NR
Hydrochloric Acid/ Ferrous Chloride <sup>8,9,12</sup>	1 - 20/0 - 29	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	80/180
Hydrochloric Acid/ Formaldehyde <sup>2,8,9,13</sup>	25/3	NR	NR	65/150	NR	NR	NR
Hydrochloric/ Hydrofluoric Acid <sup>1,2,8,13</sup>	36/1		40/100	40/100 <sup>15</sup>		40/100 <sup>15</sup>	
Hydrochloric Acid/ Hydrofluoric Acid <sup>1,2,8,13</sup>	Max. Total 20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Hydrochloric/ Hydrofluoric Acid <sup>1,2,13</sup>	15/0.1 - 1	80/180	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Hydrochloric/ Hydrofluoric Acid <sup>1,2,8,13</sup>	25/6	40/100	45/110	50/125	40/100	50/120	
Hydrochloric/Hydrofluoric/ Phosphoric Acid, Nitrobenzene <sup>1,2</sup>	15/1/1/0.5	NR	LS	40/100	NR	LS	NR
Hydrochloric/Hydrofluoric/ Xylene	15/15/70			NR			
Hydrochloric/Hydrofluoric Acid <sup>1,2,8,13</sup>	0.5 - 20/0 - 1	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	
Hydrochloric/Hydrofluoric Acid <sup>1,2,8,13</sup>	30/15			40/100			
Hydrocyanic Acid	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Hydrofluoric Acid <sup>1,2</sup>	10	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Hydrofluoric Acid <sup>1,2</sup>	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Hydrofluoric/Nitric Acid <sup>1,2</sup>	15/15			40/100		40/100	
Hydrofluoric/Nitric Acid <sup>1,2</sup>	6/20	50/120	50/120	60/140	55/130	60/140	40/100

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Hydrofluoric/Nitric Acid <sup>1</sup>	3 - 5/30 - 35	NR	NR	LS	NR	LS	NR
Hydrofluoric/Nitric/ Sulfuric Acid <sup>1,2</sup>	8/20/2			60/140		60/140	
Hydrofluosilicic Acid/ Polyaluminum Hydroxychloride (or Polyaluminum Chloride, PAC) <sup>1,2</sup>	1 - 22/1 - 35	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Hydrofluosilicic Acid <sup>1</sup> (see Fluosilicic Acid)	0 - 10	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Hydrofluosilicic Acid <sup>1</sup> (see Fluosilicic Acid)	11 - 35	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Hydrofluosilicic Acid/ Zinc Chloride <sup>1</sup>	20/All	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Hydrogen Bromide, Dry Gas	100	80/180	80/180	100/210	80/180	100/210	80/180
Hydrogen Bromide, Wet Gas	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Hydrogen Chloride, Dry Gas <sup>6,16</sup>	100	100/210	175/350	175/350	100/210	175/350	80/180
Hydrogen Chloride, Wet Gas	100	100/210	110/230	110/230	100/210	110/230	80/180
Hydrogen Fluoride, Dry Gas/Vapor (if wet max. 40°C/100°F) <sup>1,2,6</sup>		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Hydrogen Peroxide <sup>2,3,6</sup>	0 - 30	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Hydrogen Peroxide <sup>2,3,6</sup>	35	25/80	30/90	40/100	30/90	40/100	NR
Hydrogen Peroxide <sup>2,3,6</sup>	50	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Hydrogen Peroxide/ Caustic <sup>1,2,3</sup> (See individual listing for details)		85/185	85/185		85/185	85/185	80/180
Hydrogen Peroxide/Caustic Bleach - Aqueous Solution with up to 0.56 wt. % Hydrogen Peroxide, pH = 10.7, 2% Sodium Silicate Pentahydrate, 0.2% Chelating Agent, 0.2% Chelant <sup>1,2,3</sup>		85/185	85/185		85/185	85/185	80/180
Hydrogen Sulfide <sup>6,16</sup>	5	100/210	175/350	175/350	100/210	175/350	80/180
Hydrogen Sulfide, Aqueous	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Hydrogen Sulfide, Dry Gas	100	100/210	110/230	110/230	100/210	110/230	80/180
Hydrosulfite Bleach, Aqueous Solution containing 5% Zinc Hydrosulfite and 2.5% Tripolyphosphate <sup>5</sup>		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Hydroxyacetic Acid (Glycolic Acid)	20	40/100	50/120	65/150	40/100	50/120	40/100
Hydroxyacetic Acid (Glycolic Acid)	70	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Hydroxylamine Acid Sulfate (Hydroxylammonium Acid Sulfate, HSA), Reaction of Hydroxylamine Acid Disulfate with steam to form HAS, Sulfuric Acid, Ammonium Sulfate	> 0.5		100/210	100/210			
Hypochlorous Acid <sup>2,3</sup>	0 - 10	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Hypophosphorous Acid	0 - 50	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Imidazoline Acetate/Solvent <sup>2,4</sup>	20	40/100	45/110	50/120	40/100	45/110	NR
Imidazoline Acetate/Solvent <sup>2,4</sup>	60	NR	LS	40/100	NR	NR	NR
Incinerator Gases (see Flue Gas)							
Insecticide Emulsions	0.5 - 10	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Iodine, Crystals	100	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Iodine, Vapor	100	65/150	65/150	80/180	65/150	65/150	65/150
Iron and Steel Cleaning Bath, 9% Hydrochloric, 23% Sulfuric acid	9	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	80/180
Iron Plating Solution 45% FeCl <sub>2</sub> ; 15% CaCl <sub>2</sub> ; 20% FeSO <sub>4</sub> ; 11% (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>		80/180	120/250	120/250	80/180	120/250	80/180
Isoamyl Alcohol	20	65/150	65/150	80/180	65/150	65/150	65/150
Isoamyl Alcohol	100	50/120	60/140	65/150	50/120	60/140	50/120
Isobutyl Alcohol	20	65/150	65/150	80/180	65/150	65/150	40/100
Isobutyl Alcohol	100	50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	NR
Isodecanol	100	50/120	65/150	80/180	50/120	65/150	50/120
Isononyl Alcohol	100	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	40/100
Isooctyl Adipate	100	50/120	50/120	65/150	50/120		40/100
Isooctyl Alcohol	100	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	50/120
Isopropanol Amine	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	NR
Isopropyl Alcohol (Isopropanol)	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	NR
Isopropyl Amine	0.5 - 50	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Isopropyl Amine	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Isopropyl Myristate	100	100/210	110/230	110/230		110/230	65/150
Isopropyl Palmitate	100	100/210	110/230	110/230	100/210	110/230	65/150
Itaconic Acid	0.5 - 40	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140
Jet Fuel, General	100	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140
Kerosene	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150



### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Kraft Recovery Boiler Breeching (see Flue Gas)							
Lactic Acid	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Lasso* Herbicide <sup>4</sup>	All			50/120			
Latex (Emulsion in Water) (for specific latices see under chemical/polymer name)	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Lauroyl Chloride	100	40/100	50/120	50/120		50/120	
Lauryl Alcohol	100	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	50/120
Lauryl Chloride	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Lauryl Mercaptan	100	80/180	95/200	100/210	80/180	95/200	
Lead Acetate	Sat'd	100/210	110/230	110/230	100/210	110/230	
Levulinic Acid	Sat'd	100/210	110/230	110/230	100/210	110/230	
Lignin Sulfonate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Lime Slurry (see Calcium Hydroxide)							
Limestone Slurry (see Calcium Carbonate)	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Linseed Oil	100	100/210	110/230	110/230	100/210	110/230	65/150
Liquid Petroleum Gas (LPG)	100	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140
Lithium Bromide	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210		80/180
Lithium Carbonate <sup>1</sup>	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Lithium Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Lithium Chloride	Sat'd (35 - 40)	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Lithium Hydroxide <sup>1</sup>	All	80/180	80/180	40/100	80/180	80/180	80/180
Lithium Hypochlorite <sup>1,2,3,5</sup>	All	80/180	80/180	40/100	80/180	80/180	80/180
Magnesium Bisulfite	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Magnesium Carbonate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Magnesium Chloride	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Magnesium Fluosilicate <sup>1</sup>	All	80/180	80/180	80/180		80/180	80/180
Magnesium Hydroxide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Magnesium Nitrate	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Magnesium Phosphate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Magnesium Sulfate	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Magnesium Sulfate, Phosphoric Acid	1 - 40/0 - 36	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210
Magnifloc** 500 Series Products	All	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140
Magnifloc 837A Products	All	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Maleic Acid	> 0.5	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	80/180
Manganese Chloride (Manganous Chloride)	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Manganese Nitrate (Manganous)	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180

\* Monsanto  
\*\* Cytec

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Manganese Sulfate (Manganous Sulfate)	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Melamine Formaldehyde Resin	All	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	40/100
Mercaptoacetic Acid	All	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Mercaptoethanol	10		80/180	80/180		80/180	
Mercuric Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Mercurous Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Mercury	100	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	65/150
Metal Pickling Solutions (Sulfuric-, Hydrochloric-, and/or Phosphoric Acids) <sup>9</sup>	0.5 - 15 Total	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Methacrylic Acid <sup>7</sup>	25	40/100	40/100	50/120	40/100	40/100	40/100
Methacrylic Acid	100	LS	LS	40/100	LS	40/100	
Methane/Nitrogen	70/30	60/140	80/180	95/200	80/180	95/200	60/140
Methane Sulfonic Acid <sup>6</sup>	20 - 100	NR	LS	40/100	NR	NR	NR
Methanol (Methyl Alcohol)	5	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Methanol (Methyl Alcohol)	20	NR	30/90	40/100	NR	40/100	NR
Methanol (Methyl Alcohol)	40 - 100	NR	LS	40/100	NR	NR	NR
Methanol, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes		65/150	80/180	80/180	80/180	
Methanol/Ethanolamine	0 - 60/0 - 20	NR	LS	40/100	NR	NR	NR
Methanol/Formaldehyde/Sulfuric	60/20/2	NR	LS	40/100	NR	NR	NR
Methanol/Formaldehyde	0 - 15/0 - 37	50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	
Methanol/Formaldehyde	35/4	NR	NR	40/100	NR	NR	
1-Methoxy-2-Propanol	100	NR	LS	20/70	NR	NR	NR
Methyl Acetate	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Methyl Acetate	100	NR	NR	LS	NR	LS	NR
Methyl Bromide	10	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80	NR
Methyl Bromide	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Methyl Butyl Ketone (MBK), includes Methyl t-Butyl Ketone (MTBK) and other Isomers	100	25/80	40/100	50/120	25/80	40/100	NR
Methyl Chloride, Gas	All	40/100	65/150	65/150	40/100	65/150	NR
Methyl Chloride, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Methyl Distearyl Ammonium Chloride/Isopropanol	75/25	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Methyl Ethyl Ketone	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Methyl Ethyl Ketone	100	LS	LS	20/70	LS	LS	NR
Methyl Ethyl Ketone, 2-Butanol, Triethylamine, 2-Butoxy Ethanol	< 25 Total	LS	25/80	40/100	LS	25/80	NR
Methyl Formate	5	40/100	45/110	50/120	45/110	50/120	
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)	100	25/80	40/100	50/120	25/80	40/100	NR
Methyl Mercaptan (Gas)	All	40/100	65/150	65/150	40/100	65/150	NR

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Methyl Methacrylate	All	NR	LS	25/80	NR	20/70	NR
N-methyl-2-pyrrolidone	10			LS			
N-methyl-2-pyrrolidone	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Methyl t-Butyl Ether	100	NR	25/80	25/80	NR	25/80	NR
Methyl t-Butyl Ether (MTBE)/ Fuel C (Fuel C is 50% toluene and 50% isooctane)	15/85	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	NR
Methyl t-Butyl Ether, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
2-Methyl-3-butenenitrile	All	25/80	40/100	40/100	25/80	40/100	
Methylamine	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Methylamine	40	LS	LS	LS	LS	LS	NR
Methylamine	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Methyldiethanolamine	20	50/120	65/150	80/180	50/120	65/150	40/100
Methyldiethanolamine	100	50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	
Methylene Chloride	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Methylene Chloride, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Methylene Chloride/Methanol/ Water	1/4/95	40/100	40/100	50/120	40/100	40/100	40/100
Methylstyrene (alpha)	100	25/80	40/100	50/120	25/80	40/100	NR
Mineral Oils, Aliphatic	100	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	65/150
Molasses	100	80/180	80/180				
Monochloroacetic Acid (see Chloroacetic Acid)							
Monochlorobenzene	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Monoethanolamine (see Ethanolamine)							
Monomethylhydrazine	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Morpholine <sup>2</sup>	20	40/100	45/110	50/120	45/110	50/120	40/100
Morpholine <sup>2</sup>	100	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Morpholine/Cyclohexylamine	All	NR	NR	25/80	NR	NR	NR
Motor Oil	100	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	65/150
Muriatic Acid (see Hydrochloric Acid)							
Myristic Acid	100	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	65/150
Naphtha	100	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	80/180
Naphtha, Heavy Aromatic	100		50/120	50/120		50/120	

N

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Naphthalene	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Neutralizer & Desmut	All	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Nickel Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Nickel Nitrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Nickel Plating Solution #1 (11% Nickel Sulfate/ 2% Nickel Chloride/ 1% Boric Acid)		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Nickel Plating Solution #2 (44% Nickel Sulfate/ 4% Ammonium Chloride/ 4% Boric Acid)		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Nickel Plating Solution #3 (15% Nickel Sulfate/5% Nickel Chloride/3% Boric Acid)		100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Nickel Sulfamate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Nickel Sulfate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Nitric Acid	0 - 5	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150
Nitric Acid	6 - 10	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	50/120
Nitric Acid	11 - 20	50/120	50/120	65/150	50/120	65/150	50/120
Nitric Acid <sup>2</sup>	21 - 29	40/100	40/100	50/120	40/100	50/120	40/100
Nitric Acid <sup>2</sup>	30 - 35	25/80	30/90	40/100	30/90	40/100	NR
Nitric Acid <sup>2</sup>	36 - 40	NR	NR	40/100	NR	25/80	NR
Nitric Acid	70	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Nitric Acid Fumes <sup>2</sup>	< 60 (soln.)	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Nitric Acid Fumes, no condensation <sup>2</sup>	> 60 (soln.)	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Nitric Acid/Hexavalent Chrome (Chromic Acid)	10/5	40/100	50/120	65/150	40/100	40/100	40/100
Nitric Acid/Hydrogen Peroxide/ Hydrofluoric Acid <sup>1,2,3</sup>	30/5/0.5	25/80	30/90	40/100	30/90	40/100	NR
Nitric/Hydrofluoric Acid <sup>1,2</sup>	25/3	40/100	40/100	50/120	40/100	50/120	40/100
Nitric/Hydrofluoric Acid	30 - 35/3 - 5	NR	NR	LS	NR	LS	NR
Nitric/Hydrofluoric Acid <sup>1,2</sup>	15/15			40/100		40/100	
Nitric/Hydrofluoric Acid <sup>1,2</sup>	20/6	50/120	50/120	60/140	55/130	60/140	40/100
Nitric/Hydrofluoric/ Sulfuric Acid <sup>1,2</sup>	20/8/2			60/140		60/140	
Nitric/Phosphoric Acid <sup>2</sup>	24/23	40/100	40/100	50/120	40/100	50/120	40/100
Nitric/Sulfuric Acid <sup>2</sup>	20/20	40/100	40/100	50/120	40/100	50/120	40/100
Nitric/Sulfuric/Phosphoric Acid	20/5/2	40/100	40/100	50/120	40/100	50/120	40/100
Nitric/Phosphoric Acid <sup>2</sup>	5 & 5	65/150	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Nitrobenzene	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Nitrophenol <sup>11</sup>	"	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
N-methyl-2-pyrrolidone	10			LS			
N-methyl-2-pyrrolidone	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Noncondensable Blow Down Gases (see Flue Gas or Blow Down)							
Octanoic Acid	100	80/180	100/210	100/210	80/180	100/210	
Oil, Sweet and Sour, Crude	100	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	65/150
Oleic Acid	100	100/210	100/210				
Oleum (Fuming Sulfuric)		NR	NR	LS	NR	NR	NR
Olive Oils	100	100/210	120/250				
Ortho-Dichlorobenzene (see Dichlorobenzene)							
Oxalic Acid	Sat'd	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Ozone in solution <sup>6</sup>	2 mg/L	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Palladium Suspensions in Ammonium Hydroxide, (see Ammonium Hydroxide)							
Palladium Suspensions in Hydrochloric Acid (see Hydrochloric Acid)							
Palmitic Acid	100	100/210	120/250				
Paper Mill Effluent (see Sulfite/ Sulfate Liquors (Pulp Mill))							
Para-Dichlorobenzene (see Dichlorobenzene)							
Peanut Oil	100	80/180	80/180				
Pentabromo Diphenyl Oxide	100	25/80	45/110	50/120	25/80	50/120	NR
Pentachlorophenol <sup>4</sup>	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Pentanedioic Acid (see Glutaric Acid)							
Peracetic Acid <sup>1,2,3,6</sup>	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Peracetic Acid	35	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Perchloric Acid	10	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Perchloric Acid	30	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Perchloroethylene	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	NR
Phenol (Carbolic Acid) <sup>2</sup>	0 - 2	25/80	40/100	50/120	25/80	40/100	NR
Phenol (Carbolic Acid) <sup>2</sup>	5	NR	25/80	50/120	NR	25/80	NR
Phenol (Carbolic Acid) <sup>2</sup>	10	NR	LS	50/120	NR	LS	NR
Phenol (Carbolic Acid) <sup>2</sup>	15	NR	LS	30/90	NR	LS	NR
Phenol (Carbolic Acid) <sup>2</sup>	88	NR	NR	20/70	NR	NR	NR
Phenol Formaldehyde Resin	All	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	40/100
Phenol Sulfonic Acid <sup>6</sup>	All	25/80	25/80	25/80	25/80	25/80	
Phenol/Methanol/ Anionic Detergent	15/10/20	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Phenolic Resin/Phenol <sup>2</sup>	80/20			25/80			

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Phenolic Resin/Phenol <sup>2</sup>	90/10			50/120			
Phosphoric Acid	0.5 - 85	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Phosphoric Acid	85 - 100	100/210	100/210	105/220	100/210	100/210	80/180
Phosphoric Acid (Polyphosphoric Acid)	115	100/210	100/210	105/220	100/210	100/210	80/180
Phosphoric Acid (Superphosphoric Acid 76% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	105	100/210	100/210	105/220	100/210	100/210	80/180
Phosphoric Acid/Tributyl Phosphate (Vapor Phase, Condensation)	85/0.5	50/120	60/140	60/140	50/120	60/140	40/100
Phosphoric Acid with Phosphorous Pentoxide, Hydrochloric Acid and Sulfuric Dioxide	Fumes	100/210	110/230	110/230	100/210	110/230	80/180
Phosphoric Acid, Vapor <sup>6</sup>	All	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Phosphoric Acid/Gypsum	61/39	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Phosphoric Acid/Sulfuric Acid	85/15	40/100	40/100	50/120	40/100	40/100	40/100
Phosphoric Acid/Tributyl Phosphate/Hydrofluoric Acid (no condensation of TBP)	88/0.1/0.03	80/180	80/180	100/210	80/180	80/180	
Phosphoric Acid/Zinc Chloride	0 - 100/0.5 - 70	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Phosphoric Acid/Hydrochloric Acid, sat'd with Cl <sub>2</sub> <sup>9,12</sup>	15/9	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Phosphoric/Sulfuric Acid	0 - 45/0.5 - 40	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Phosphoric/Sulfuric/ Hydrofluoric <sup>1,2</sup>	0 - 75/1/0 - 3	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Phosphorous Acid	70	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Phosphorous Acid 70%/ Hydrochloric Acid 37% <sup>9,15</sup>	0 - 100/1 - 10	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Phosphorous Acid 70%/ Hydrochloric Acid 37% <sup>8,9,15</sup>	0 - 100/11 - 20	65/150	65/150	80/180	65/150	65/150	
Phosphorus Oxychloride	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Phosphorus Trichloride	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Phthalic Acid <sup>4</sup>	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Picric Acid (Alcoholic) <sup>4</sup>	10	NR	LS	40/100	NR	NR	NR
Pine Oil	100	90/190	90/190	90/190	90/190	90/190	
Plating Chemicals <sup>6</sup>							
Polyacrylamide	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Polyacrylic Acid	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Polyethylene Glycol methyl ether <sup>6</sup>	100						
Polyethyleneimine	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Polyphosphoric Acid H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	115%	100/210	100/210	105/220	100/210	100/210	80/180
Polyvinyl Acetate Adhesives	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	



### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Polyvinyl Alcohol	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Polyvinyl Chloride Latex with 35 parts Dioctylphthalate	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Potassium Aluminum Sulfate	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Potassium Bicarbonate	> 0.5	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Potassium Bromide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Potassium Carbonate <sup>1</sup>	0 - 50	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	80/180
Potassium Carbonate/Boric Acid/ Potassium Metavanadate <sup>1</sup>	20/4/1	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	80/180
Potassium Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Potassium Dichromate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Potassium Ferricyanide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Potassium Ferrocyanide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Potassium Fluoride	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Potassium Gold Cyanide	12	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Potassium Hydroxide <sup>1,2</sup>	0 - 45	65/150	40/100	25/80	65/150	25/80	
Potassium Hydroxide/Potassium Cyanide/Copper Cyanide <sup>1</sup>	2/3/8 oz/gal, 2/2.5/7%	65/150	40/100	25/80	65/150	25/80	
Potassium Hypochlorite, Potassium Hydroxide, Potassium Metasilicate <sup>1,2,3</sup>	50/40/10	50/120					
Potassium Iodide	All	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Potassium Nitrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Potassium Oxalate	All	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Potassium Permanganate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Potassium Persulfate	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Potassium Pyrophosphate	60	55/130	65/150	65/150	55/130	65/150	55/130
Potassium Silicofluoride <sup>1</sup>	All	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Potassium Sulfate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Propane	100	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140
Propanol (n-)	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	NR
Propanol (n-), Fumes, no condensation or coalescence	Fumes	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Propionic Acid	0 - 50	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Propionic Acid	100	NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Propionyl Chloride	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Propyl Acetate	100	NR	LS	25/80	NR	NR	NR
Propyl Bromide	100	NR	LS	25/80	NR	LS	NR
Propyl Chloride	100	NR	LS	25/80	NR	LS	NR
Propylene Glycol	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (DOWANOL PMA) <sup>2</sup>	20	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	40/100

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (DOWANOL PMA) <sup>2</sup>	100	NR	LS	20/70	NR	NR	NR
Propylene Glycol Monomethyl Ether (see DOWANOL PM)							
Propylene Glycol/ Ethoxylated Fatty Alcohols/ Diethylene Glycol Monobutyl Ether (DOWANOL DB)	60/20/20	40/100	45/110	50/120	40/100	50/120	NR
Propylene Glycol/ Monoethanolamine	0 - 99/1	25/80	30/90	40/100	25/80	30/90	NR
Propylene Oxide	100	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Propylene Oxide, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Pulp Paper Mill Blow Down (Noncondensable Gases, see also Blow Down)							
Pyridine	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
Pyridine	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Quaternary Amine Salts	> 0.5	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Quinoline	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Quinoline	100			LS			
Radiation Resistance <sup>6</sup>							
Rayon Spin Bath				60/140			
Rayon Spinning	Fumes	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	
Recovery Boiler Gases (see Flue Gas)							
Red Liquor	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Salicylic Acid	All	70/160	70/160				
Salt Brine	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Scrubbing Low MW Amines with 10% Sulfuric Acid, (see Amine Salts)							
Sea Water		100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Selenious Acid	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Silicon Tetrafluoride/Hydrofluoric/ Sulfuric Acid <sup>1,2</sup>	< 10 Total	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Silver Nitrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Silver Plating Solution, 4% Silver; 7% Potassium and 5% Sodium Cyanides; 2% Potassium Carbonate <sup>1</sup>		80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	
Sodium Acetate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Sodium Alkyd Aryl Sulfonates	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Sodium Aluminate <sup>1</sup>	All	70/160	70/160	50/120	70/160	50/120	50/120
Sodium Benzoate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sodium Bicarbonate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Sodium Bicarbonate/ Sodium Carbonate <sup>1</sup>	15/20	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	80/180
Sodium Bifluoride <sup>1</sup>	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Sodium Bisulfate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Bisulfide (Hydrosulfide)	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sodium Bisulfite	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Borate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Borohydride SWS (Stabilized Water Solution)	All	40/100	40/100				
Sodium Bromate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Bromide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Carbonate <sup>1</sup>	All	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	80/180
Sodium Carbonate/ Sodium Bicarbonate <sup>1</sup>	20/15	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	80/180
Sodium Chlorate, Stable	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Chlorate/ Phosphoric Acid <sup>6</sup>	1 - 20/1 - 20						
Sodium Chlorate/ Sulfuric Acid <sup>6</sup>	1 - 20/1 - 20						
Sodium Chlorate/Sodium Chloride	34/20	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Chloride (see Salt Brine)	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Sodium Chloride with Chlorine, pH > 9 (see Chlorinated Brine)							
Sodium Chloride with Chlorine, pH 2.5 - 9 <sup>6</sup>		LS	LS	LS	LS	LS	LS
Sodium Chloride, pH < 2.5, Cl <sub>2</sub> Sat'd (see Chlorinated Brine)							
Sodium Chloride/Ethyl Vanillin	0.1 - 25/1	50/120	50/120				
Sodium Chloride/ Magnesium Oxide/Lime	0.5 - 26/0.1 - 20/ 0.1 - 10	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Chloride/Sodium Hydroxide <sup>1,2</sup>	0.5 - 10/0.1 - 2	80/180	65/150	40/100	80/180	65/150	50/120
Sodium Chloride/Sodium Chlorate	20/34	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Sodium Chlorite, pH < 6, (see Chlorine Dioxide)							
Sodium Chlorite, pH > 6 <sup>5</sup>	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sodium Chlorite/Sodium Hypochlorite pH>11 <sup>1,2,3</sup>	0.1 - 25/0.1 - 15	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Sodium Chromate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Cyanide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Sodium Dichromate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Sodium Dimethyldithiocarbamate/ Disodium Ethylene Bisdithiocarbamate	0.1 - 15/0.1 - 15	40/100	40/100	50/120	40/100	50/120	40/100
Sodium Diphosphate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Dodecylbenzene Sulfonate	All	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	
Sodium Ferricyanide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Sodium Ferrocyanide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Fluoride	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sodium Fluoroborate <sup>1</sup>	> 0.5	95/200	95/200	95/200			
Sodium Fluorosilicate <sup>1</sup>	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Sodium Gluconate	> 0.5	80/180	95/200	100/210	95/200	100/210	65/150
Sodium Glycolate	> 0.5	80/180	95/20	100/210	80/180	95/200	65/150
Sodium Hexametaphosphate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sodium Hydrosulfide (Sodium Bisulfide)	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sodium Hydroxide <sup>1,2</sup>	All	80/180	65/150	40/100	80/180	65/150	65/150
Sodium Hydroxide/ Sodium Bisulfite <sup>1,2</sup>	All	80/180	65/150	40/100	80/180	65/150	65/150
Sodium Hydroxide/Sodium Chloride/Sodium Sulfate/ Sodium Hypochlorite (active Chlorine) <sup>1,2,3,5</sup>	1 - 20/1 - 15/ 1 - 8/0 - 15	80/180	65/150	40/100	80/180	65/150	
Sodium Hydroxide/Organics (within solubility limits, i.e., no phase separation or coalescence)	8/trace	80/180	65/150				
Sodium Hydroxide/Sodium Hypochlorite <sup>1,2</sup>	0 - 20/0 - 0.1	80/180					
Sodium Hypochlorite, pH>11 (active Chlorine) <sup>1,2,3,5</sup>	0 - 18	80/180	80/180	50/120	80/180	65/150	65/150
Sodium Hypochlorite, pH>11 (active Chlorine) <sup>1,2,3,5</sup>	21		40/100		40/100		
Sodium Hypochlorite, pH>11 (active Chlorine) <sup>1,2,3,5</sup>	24	LS	LS	LS	LS	LS	NR
Sodium Lauryl Sulfate	All	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	
Sodium Metabisulfite	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Methyldithiocarbamate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Sodium Monophosphate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Myristyl Sulfate	All	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	
Sodium Nitrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Nitrite	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Oxalate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Perchlorate	60	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Sodium Persulfate	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Sodium Phosphate, mono-, di-, tribasic	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Polyacrylate, pH 9 - 10.5	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Sodium Sarcosinate	40	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Sodium Silicate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Sulfate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Sulfate/Sodium Sulfite	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Sulfhydrate (see Sodium Hydrosulfide)							
Sodium Sulfide	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Sulfite	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Sulphite/Sodium Hydroxide/Toluene	22/10/5	25/80	40/100	40/100	25/80	40/100	NR
Sodium Tartrate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Tetraborate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sodium Thiocyanate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sodium Thiosulfate	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sodium Tripolyphosphate	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sodium Xylene Sulfonate	All	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	
Solder Plate (see Plating Chemicals)							
Solvent Extraction Solutions: 3% Isodecanol, 6% Alamine* 336, 91% Kerosene		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Solvent Extraction Solutions: 4% Trioctylphosphine Oxide (TOPO), 4% Di 2-Ethylhexyl Phosphoric Acid (DEHPA), 92% Kerosene		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Sorbitol Solutions	All	70/160	70/160	80/180	70/160	70/160	
Sour Crude Oil (see Crude Oil)							
Soy (Soya) Sauce		70/160	70/160				
Soya Oil	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Spearmint Oil	100	40/100	40/100				
Stannic Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Stannous Chloride	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Steam, Dry, No Condensation		100/210	105/220	105/220	100/210	105/220	80/180
Steam, Wet, Condensation		80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Stearic Acid	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Styrene	100	NR	40/100	50/120	NR	40/100	NR
Styrene Acrylic Emulsion	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Styrene-Butadiene Latex	All	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140	60/140
Succinonitrile, Aqueous	All	25/80	40/100	40/100	25/80	40/100	NR
Sugar/Sucrose	All	100/210	100/210				
Sugar Beet, Liquor	All	80/180	80/180				

\* Cognis

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Sugar Cane, Liquor & Sweetwater	All	80/180	80/180				
Sulfamic Acid	0.5 - 10	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sulfamic Acid	11 - 15	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	65/150
Sulfamic Acid	16 - 25	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Sulfamic/Boric/ Glycolic Acid	0.5 - 25/0.5 - 30/ 0.5 - 10	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	
Sulfanilic Acid (meta)	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sulfanilic Acid (para) <sup>4</sup>	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sulfate Process Noncondensable Gases (see Flue Gas)							
Sulfated Detergents (see Sulfonated Detergents)							
Sulfated Tall Oil Fatty Acid (see Tall Oil)	1 - 70						
Sulfides Scrubbing with Caustic (see Sodium Hydroxide)							
Sulfite/Sulfate Liquors (Pulp Mill)		95/200	95/200	95/200	95/200	95/200	80/180
Sulfonated Detergents	100	70/160	80/180	80/180	70/160	80/180	70/160
Sulfur Chloride	Fumes	95/200	95/200	95/200	95/200	95/200	80/180
Sulfur Chloride	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Sulfur Dioxide (see Flue Gas)							
Sulfur Trioxide, Dry <sup>16</sup>	Fumes	100/210	100/210	150/300	100/210	100/210	80/180
Sulfur Trioxide, Wet (see Sulfuric Acid)							
Sulfur, Molten (Dry) <sup>16</sup>	100		120/250	150/300		120/250	
Sulfur, Wettable, Fungicide <sup>4</sup>	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sulfuric/Nitric/ Phosphoric Acids	0 - 13/ 0 - 11/0 - 30	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	
Sulfuric Acid	0.5 - 25	100/210	105/220	105/220	100/210	105/220	80/180
Sulfuric Acid	26 - 50	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sulfuric Acid	51 - 70	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sulfuric Acid <sup>15</sup>	71 - 75	40/100	50/120	80/180	40/100	50/120	40/100
Sulfuric Acid <sup>2,15</sup>	76 - 80	40/100	40/100	50/120	40/100	40/100	
Sulfuric Acid <sup>15</sup>	> 80	NR	NR	LS	NR	LS	NR
Sulfuric Acid/ Ammonium Bifluoride <sup>1</sup>	0 - 75/0.1 - 3	40/100	50/120	65/150	40/100	50/120	
Sulfuric Acid/Copper Sulfate	0 - 25/1 - 35	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Sulfuric Acid/Copper Sulfate/ Sodium Persulfate/EDTA	13/12/1/1	55/130	55/130	55/130	55/130	55/130	55/130



### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Sulfuric Acid/Hydriodic Acid	60/20	40/100	40/100	50/120	40/100	40/100	
Sulfuric Acid/ Hydrofluoric Acid <sup>1,2</sup>	25/10	40/100	45/110	50/120	40/100	40/100	
Sulfuric Acid/ Hydrofluoric Acid <sup>1,2</sup>	10/10	40/100	50/120	65/150	40/100	40/100	
Sulfuric Acid/ Hydrogen Peroxide <sup>3</sup>	1 - 20/1 - 10	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	
Sulfuric Acid/Hydrogen Peroxide/ Ammonium Sulfate/ Copper Sulfate <sup>3</sup>	10/5/5/5	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	
Sulfuric Acid/Hydrogen Sulfide	1 - 50/0 - 10	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sulfuric Acid/Methanol	30/5		40/100	50/120			
Sulfuric Acid/Nitric Acid	20/5	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150
Sulfuric Acid/Phosphoric Acid	0 - 25/0 - 25	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sulfuric Acid/Sodium Chromate <sup>6</sup>							
Sulfuric Acid/Sodium Dichromate, (see Sulfuric Acid/ Chromic Acid Mixture)							
Sulfuric Acid/ Hydrochloric Acid <sup>8,9,13</sup>	50/15	40/100	45/110	50/125	40/100	50/120	
Sulfuric Acid/ Hydrochloric Acid <sup>8,12</sup>	1 - 25/1 - 10	80/180	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sulfuric Acid/ Hydrofluoric Acid <sup>1,2</sup>	1 - 20/3 - 6	55/130	55/130	60/140	55/130	60/140	40/100
Sulfuric Acid/Hydrofluoric Acid	30 - 35/3 - 5	LS	LS	LS	LS	LS	LS
Sulfuric Acid/Inorganic Salts	0.5 - 20/0.5 - 50	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Sulfuric Acid/Inorganic Salts	21 - 50/0.5 - 20	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Sulfuric Acid/Sulfate Salts, Max. Total Concentration 80%, (see Sulfuric Acid)							
Sulfuric Acid/Chromic Acid Mixture (Maximum Total Concentration 10%)		50/120	65/150	65/150	50/120	65/150	50/120
Sulfuric/Hydrochloric/ Hydrofluoric/Phosphoric Acids/ Chlorinated Solvents	40/20/5/35/1	NR	NR	LS	NR	LS	NR
Sulfuric/Hydrofluosilicic Acids/MIBK <sup>1,2</sup>	25/10/2	LS	40/100	50/120	LS	40/100	
Sulfuric/Lactic Acids/ Sodium Sulfate	50/20/0 - 10	40/100	50/120	65/150	40/100	50/120	40/100
Sulfurous Acid	10	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120
Superphosphoric Acid (76% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	105% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Surfactant, Anionic	All	40/100	50/120	50/120	40/100	40/100	

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Surfactant (see under chemical name)							
Tall Oil (Storage)	100	95/200	105/220	105/220	95/200	105/220	
Tall Oil Reactor <sup>6</sup>		100/210	105/220	105/220	100/210	105/220	
Tallow/Sulfuric Acid	99/1	80/180	80/180				
Tannic Acid	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Tap Water, Hard <sup>2</sup>	All	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Tap Water, Soft <sup>2</sup>	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Tartaric Acid	> 0.5	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
t-Butyl Methyl Ether (MTBE)	20	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	30/80
t-Butyl Methyl Ether (MTBE)	100	NR	25/80	25/80	NR	25/80	NR
Tetrabutyltin	100	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Tetrachloroethane	100	40/100	50/120	55/130	40/100	50/120	NR
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene)	100	25/80	40/100	50/120	25/80	50/120	NR
Tetrachloropyridine	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	NR
Tetrahydrofuran	0-5	40/100	40/100	50/120	40/100	50/120	
Tetrahydrofuran	10-100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Tetrahydrofuran, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Tetramethyl Ammonium Hydroxide <sup>1</sup>	0 - 10	50/120	40/100		50/120	40/100	
Tetra-n-Butylammonium Hydroxide <sup>1,2</sup>	40	40/100	40/100		40/100	40/100	
Tetra-n-Butylphosphonium Hydroxide <sup>1,2</sup>	40	40/100	40/100		40/100	40/100	
Tetrapotassium Pyrophosphate	0 - 60	55/130	65/150	65/150	55/130	65/150	55/130
Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetic Acid (Tetrasodium Salt of EDTA)	All	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	80/180
Textone Liquid Product (50% Aqueous Solution of Sodium Chlorite, see there)							
Thermal Oxidizer (HCl Absorption) (see Flue Gas, Wet)							
Thioglycolic Acid (see Mercaptoacetic Acid)							
Thionyl Chloride	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Thiourea	0 - 50	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Tin Fluoborate Plating Bath: 18% Stannous Fluoborate, 7% Tin, 9% Fluoboric Acid, 2% Boric Acid <sup>1</sup>		100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Titanium Dioxide	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Titanium Dioxide/Sulfuric Acid	0 - 30/30	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Titanium Tetrachloride	All	65/150	80/180	80/180	65/150	80/180	
Tobias Acid (2-Naphthylamine-1-Sulfonic) <sup>6</sup>	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	
Toluene	100	25/80	40/100	50/120	25/80	40/100	NR
Toluene Sulfonic Acid <sup>6</sup>	> 0.5	80/180	95/200	100/210	95/200	100/210	
Toluene, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes		65/150	80/180	80/180	80/180	
Toluidine (o-, p-, m-)	100	NR	NR	20/70	NR	NR	NR
Tomato Sauce	All	90/190	90/190				
Transformer Oils (Ester types)	100	50/120	65/150	65/150		65/150	
Transformer Oils (Silicone and Mineral Oils) <sup>16</sup>	100	100/210	120/250	150/300	110/230	120/250	
Tributyl Phosphate	100	50/120	60/140	60/140	50/120	60/140	40/100
Trichloroacetic Acid (see Chloroacetic Acid)							
Trichloroethane	100	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	NR
Trichloroethylene	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Trichloromonofluoromethane (see Freon 11)							
Tricresyl Phosphate	100	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	
Triethanolamine	100	50/120	50/120	65/150	50/120	50/120	NR
Triethylamine	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	NR
Triethylamine/Triethylamine Hydrochloride/ Hydrochloric Acid <sup>9</sup>	50/20/5	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	NR
Triethylene Glycol (see Ethylene Glycol)							
Trifluoroacetic Acid (see Chloroacetic Acid)							
Trimethyl Ammonium Chloride (Trimethylamine HCl, TMA-HCl)	70	40/100	40/100	50/120 <sup>7</sup>	40/100	40/100	40/100
Trimethyl Benzene	100	25/80	40/100	50/120	25/80	50/120	NR
Trimethylamine	20	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	NR
Trimethylamine	100	25/80	25/80	40/100	25/80	25/80	
Trimethylamine, Fumes, no condensation or coalescence	Fumes			80/180	80/180	80/180	
Trimethylene Chlorobromide		NR	25/80	40/100	NR	25/80	NR
Trioctyl Phosphine Oxide/ Di 2-Ethylhexyl Phosphoric Acid (DEHPA)/Kerosene	4/4/92	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	
Trioctylphosphate	100	70/160	70/160	80/180	70/160	70/160	40/100
Tripropylene Glycol (see Ethylene Glycol)							

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Trisodium Phosphate TRITON X-100 Wetting Agent (see Ethylene Glycol)	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Turpentine Tween Surfactant (see Ethylene Glycol)	100	65/150	100/210	100/210	65/150	100/210	40/100
Ultrawet* Surfactant (see Sodium Dodecylbenzenesulfonate)							
Uran Fertilizer Urea – Ammonium Nitrate Composition: 44.3% Ammonium Nitrate, 35.4% Urea, 20.3% Water		65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
Uranium Extraction (see Kerosene)							
Urea	0 - 50	70/160	70/160	70/160	70/160	70/160	65/150
Urea Formaldehyde Resin	All	40/100	50/120	50/120	40/100	50/120	40/100
Urea/Ammonium Nitrate/Water	35/44/20	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150	65/150
V Urine (see Urea)	All						
Vanillin Black Liquor		50/120	50/120				
VERSENE 100 Chelating Agent (see also Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetic Acid)	All	80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	80/180
VERSENE Chelating Agents (others)	All	50/120	50/120	50/120	50/120	50/120	
Vetran 650 <sup>1</sup> (16.7 Vol. % VERSENE 100 Aqueous Solution, pH 9.5 - 10)		80/180	80/180	65/150	80/180	65/150	80/180
Vidden** D Fumigant (see Dichloropropane)							
Vinegar	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	65/150
Vinyl Acetate	20	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	NR
Vinyl Acetate	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Vinyl Chloride	100	NR	NR	LS	NR	NR	NR
W Vinyl Chloride Fumes, no condensation	All			80/180	80/180	80/180	
Vinytoluene	100	25/80	50/120	50/120	25/80	50/120	NR
VORANOL ** P-400 Polyol (see Ethylene Glycol)							
Water Deionized <sup>2</sup>	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Water Vapor, no condensation (see Flue Gas, Dry)							

\* Mach I

\*\*Dow Chemical

### Chemical Resistance Table: Maximum Service Temperatures for DERAKANE and DERAKANE MOMENTUM™ Resins—*continued*

Chemical Environment	Concentration %	DERAKANE or DERAKANE MOMENTUM Resin					
		411 °C/°F	441 °C/°F	470 °C/°F	510A/C °C/°F	510N °C/°F	8084 °C/°F
Water Vapor, Wet <sup>2</sup>	Sat'd	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Water, Distilled <sup>2</sup>	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Water, Phenol (see Phenol)							
Water, Sea, Desalination	All	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Water, Steam Condensate <sup>2</sup>	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Water, Tap, Hard <sup>2</sup>	100	100/210	100/210	100/210	100/210	100/210	80/180
Water, Tap, Soft <sup>2</sup>	100	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Whey	All	65/150	65/150				
White Liquor (Pulp Mill) <sup>1,2</sup>	All	80/180	80/180	40/100	80/180	80/180	80/180
Xylene	100	25/80	40/100	50/120	25/80	50/120	NR
Xylene, Fumes, No Condensation or Coalescence	Fumes		65/150	80/180	80/180	80/180	
Xylene/Methyl Ethyl Ketone/ Butyl Acetate/Methyl Acetate	50/20/20/10	NR	NR	LS	NR	NR	NR
Zinc Chloride	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Zinc Cyanide Plating Bath, 9% Zinc and 4% Sodium Cyanides, 9% Sodium Hydroxide <sup>1,2</sup>		80/180	80/180	40/100	80/180	80/180	80/180
Zinc Electrolyte (Zinc Sulfate, 35 g/L Sulfuric Acid), see Sulfuric Acid							
Zinc Fluoborate Plating Bath, 49% Zinc Fluoborate; 5% Ammonium Chloride, 6% Ammonium Fluoborate <sup>1</sup>		95/200	95/200	95/200	95/200	95/200	80/180
Zinc Nitrate	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180
Zinc Phosphate (slurry)	> 0.5	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180	80/180
Zinc Sulfate	Sat'd	100/210	120/250	120/250	100/210	120/250	80/180

X

Z









# COMPOSITE POLYMERS

## ASHLAND®

Environmental Stewardship • Operational Excellence • Innovative Solutions • Global Team



Ashland is committed to the continuous evolution of technology and service solutions that promote health, safety and environmental protection around the world.

**Ashland  
Composite Polymers**  
5200 Blazer Parkway  
Dublin, OH 43017

™ Trademark, Ashland Inc.  
SM Service mark Ashland Inc.  
© Copyright 2005, Ashland Inc.



Printed in U.S.A

Bulletin #2899

**Customer Service**  
**North America:** 1.614.790.4191  
**Europe:** +34 93 206 5120  
**Latin America:** +55 11 4136 1900  
**Asia:** +86 512 5787 6290

® Registered Trademark, Ashland Inc.  
In Canada, Ashland Canada, Inc.  
A Division of Ashland Inc.  
Registered user of Trademark

**Technical Service**  
**Tel:** 1.614.790.4399  
**E-Mail:** [derakane@ashland.com](mailto:derakane@ashland.com)  
**Web:** [www.derakane.com](http://www.derakane.com)

\* Responsible Care and the Responsible Care logo are registered service marks of the American Chemistry Council, the Canadian Chemical Producers' Association and of other entities in other countries.